

İçindekiler

| | |
|--|------|
| WideCam 1050 Özellikleri..... | 1 |
| Cihaz Ayarları..... | 1 |
| I.P.M (Görüntü Koruma Mekanizması) ayarı..... | 2 |
| Anlık Mesajlaşma Uygulamasının Kullanılması..... | 2 |
| Webcam Companion 4 (HD kayıt için)..... | 2 |
| Webcam Companion 4 nasıl kullanılır..... | 3-7 |
| Sorun Giderme..... | 7 |
| Arcsoft MiVE..... | 8-20 |

WideCam 1050 Özellikleri

Kızılötesi gece görüşü sahip ve sürücü gerektirmeyen web kamera deneyimi, WideCam 1050! Hemen bir USB porta bağlayın ve gece gündüz demeden görüntülü sohbetlerin tadına varın.



Cihaz Ayarları

WideCam 1050 UVC (USB Video Sınıfı) desteği ile Windows7, XP SP2, Vista veya Mac 10.4.9 ve üzeri sistemlerde herhangi bir Aygıt sürücüsüne gereksinim duymaksızın Tak ve Çalıştır olarak çalışır..

1. Bilgisayarınızın işletim sisteminin Windows7, XP SP2, Vista veya Mac 10.4.9 veya üzeri olduğundan emin olun.
2. WideCam 1050 kamerayı USB bağlantı noktasına takın.
3. WideCam 1050 tüm uygulamalarınızla kullanıma hazırdır. Kameranızı video desteği olan tüm görüntülü sohbet uygulamaları ile kolayca kullanabilirsiniz.

Görüntü Yakalama (Windows XP SP2 ve Vista için):

1. Bilgisayarım simgesine çift klik yapın yada Başlat → Bilgisayarım tıklayın.
2. "USB Video Aygıtı" nı bulun ve çift klik yapın, artık görüntü yakalamaya başlayabilirsiniz.



NOT

- Windows XP sisteminizin SP2 (Servis Paketi 2) olup olmadığını kontrol etmek için :
 - Masaüstünde veya Windows Başlat menüsünde bulunan **Bilgisayarım** simgesine sağ klik yapın.
 - Menü görüldüğünde **Özellikler** 'i tıklayın.
- Eğer Windows XP sisteminiz SP2 değilse, <http://www.microsoft.com> web sitesine gidin ve sürümünüzü yükseltin.

I.P.M (Görüntü Koruma Mekanizması) ayarı

Bu özellik, herhangi bir kişinin korsan bir şekilde sisteminize girmesini ve web cam'inizi kullanmasını önler.

1. Genius Utility programını CD'den yükleyin.
2. Genius Utility kurulumu tamamlandığında, sistem çubuğunda Genius Manager Simgesini göreceksiniz.
3. Web cam'inizi açtığınız zaman, sistem size "Görüntüyü web cam'den açmak ister misiniz" iletişim kutusunu görüntüleyecektir. Görüntüyü açmak için "Evet" tuşuna tıklayın. "Evet" tuşuna basamayacağından dolayı herhangi bir hacker web cam'inizi açamayacaktır. Bu sayede web cam'iniz güvenli olarak kalacaktır.
4. Web cam'inizi her açtığınızda, sistem herhangi bir hacker baskını önlemek isteyip istemediğinizi size soracaktır.



Anlık Mesajlaşma Uygulamasının Kullanılması

■ MSN Messenger

- a. Canlı video fonksiyonu için MSN Messenger sürüm 6 veya bir üst sürümüne ihtiyacınız olacaktır. Bu sürümüne sahip değilseniz, yüklemek için aşağıdaki web sitesine gidiniz: <http://messenger.msn.com> .Şimdi, MSN Messenger hizmetine girin.
- b. Kontak listesinden bir arkadaşınızı seçin ve onaylamak için "Tamam"ı tıklayın.
- c. Chat için müsait olan arkadaşlarınızın üzerine gelip çift tıklayın. Web kamera simgesine tıklayın.
- d. Arkadaşınız bir davet mesajı alacaktır. Arkadaşınız konuşmayı onayladığında, görüntülü sohbet başlar.
- e. Daha fazla bilgi edinmek için, <http://messenger.msn.com> web sitesine başvurun.

■ Yahoo Messenger

- a. Yahoo Messenger'iniz yoksa <http://messenger.yahoo.com> sitesinden indirin ve kaydınızı tamamlayın.
- b. Yahoo Messenger'da oturumunuzu açın.
- c. Ana pencereden, Araçlar menüsünü tıklayın ve ardından "Web Kameramı Başlat"ı seçin.
- d. Messenger Listenizdeki bir ismin üzerine gelip sağ tıklayın ve "Web Kamerasını Görüntüle"yi seçin.
- e. Arkadaşınız bir davet mesajı alacaktır. Arkadaşınız EVET'i tıkladığında, görüntülü sohbet başlar.
- f. Daha fazla bilgi edinmek için <http://messenger.yahoo.com> web sitesine başvurun.



NOT

- Video konferans veya görüntülü sohbet programlarını çalıştırmadan önce, kamerayı bilgisayarınıza bağladığınızdan emin olun.
- Video konferans veya görüntülü sohbet programlarını çalıştırmadan önce diğer web kamera programlarını kapadığınızdan emin olun.

Webcam Companion 4 (HD kayıt için)

Bu kolay uygulama, doğrudan doğruya webcam'inizden fotoğraflar ve videolar çekmenizi kolaylaştırır. Yüzünüzün seçmiş olduğunuz kalıpla değişime uğratıldığı bir resminizi çekme seçeneğine bile sahip olacaksınız. Program ayrıca fotoğraflarınızı kişiselleştirmeniz için kalıplar ve tasarımlar içerir ve bu fotoğrafları yazdırabilir ve aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşmak üzere e-posta ile gönderebilirsiniz! WCC4, webcam üzerinden 720p HD 30fps'ye kadar HD video kaydı yapabilir.




Sistem Gereklilikleri

Webcam Companion 4'ü çalıştırmadan önce bilgisayarınızda aşağıdaki minimum sistem gerekliliklerinin mevcut olduğundan emin olun.

| | Minimum | Tavsiye Edilen |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Donanım | | |
| CPU | Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz | Intel® Core™2 Quad2.83 GHz |
| RAM | 256 MB | 1G DDR2 |
| Disk Alanı | 500 MB | 1GB |
| DirectX | DirectX 9 | DirectX 10 |
| Yazılım | | |
| İşletim Sistemi | Windows XP/Vista/7 | |
| DirectX | DirectX 9 veya üstü | |

Webcam Companion 4 nasıl kullanılır






| | |
|---|---|
|  | Capture (Çekim) Modül, webcam'inizden fotoğraf ve video çekmenize imkan verir. |
|  | Fun Frame (Eğlenceli Çerçeve) Bu işlev, fotoğraflarınızı çeşitli kalıplar ve tasarımlarla kişiselleştirebilir. |
|  | Edit Module (Düzenleme Modülü) Çekilen fotoğraf ve videolarınızı geliştirmeniz ve düzenlenmiş olan dosyaları yerel diskinize kaydetmeniz üzere işlevler içerir. |

Çekim Modülü

Çekim Ön Görünüm ekranında, webcam'den canlı videoyu izleyebilirsiniz. Bu bölümdeki çekim araçları ekranı, media dosyaları çekmenize imkan verir.









| | |
|--|---|
| | Tam Ekran Mevcut videoyu veya canlı ön görünüm tam ekranını görüntüler. Tam ekran modundan çıkmak için ESC düğmesine basın. |
| | Ayarlar Fotoğraf ve video biçimleri, kalite, cihazlar, seri fotoğraf sayısı v.b. gibi çekim ayarlarını belirler. |
| | Webcam ayarları Webcam ayarlarınızı/özelliklerini görüntüleyin ve değiştirin. Buradaki seçenekler cihazınıza bağlı olarak değişecektir. Mevcut seçenekler hakkındaki ayrıntılar için cihaz dokümantasyonuna bakın. |
| | Bağlan/Bağlantıyı kes Kameranızı açın veya kapatın. |
| | Resim Çek Webcam'den bir fotoğraf çekin. |
| | Seri Çekim Hızlı ve ardışık şekilde çoklu fotoğraflar çekin. Her bir seri çekimde çekilecek olan fotoğraf sayısını tanımlamak üzere "Ayarla" simgesine tıklayın. |
| | Enstantane Çekim V-ışareti ile otomatik enstantane çekim sürecini başlatmak üzere tıklayın. Eğer program insanların yüzü ile bir resim çektikten sonra V-ışaretini tespit ederse, resimde göz kırpması olup olmadığını tespit etmeye devam edecektir. Eğer göz kırpması mevcutsa, bir mesaj belirecek ve size resmi kaydetmeyi iptal etmek isteyip istemediğinizi soracaktır. |
| | Video Kaydet Kameranızdan video çekmeye başlayın. Düğme, çekim esnasında "Kaydı Bitir" olarak değişecektir. Çekimi bitirmek üzere bu düğmeye tekrar basın. Kayıt süresi, çekim ön izleme kısmının üstünde gösterilecektir. |
| | Ses Kaydet Kameranızdan ses kaydı yapmak için bu düğmeye basın. Düğme, kayıt esnasında "Kaydı Bitir" olarak değişecektir. Kaydı bitirmek üzere bu düğmeye tekrar basın. Kayıt süresi, kayıt ön izleme kısmının üstünde gösterilecektir. |

| | |
|---|--|
|  | Canlı Not Alma Canlı videoya notlar ekleyin. Notlar eklendikten sonra, bunları bir fotoğraf olarak kaydetmek üzere "Resim Çek" düğmesini tıklayabilirsiniz; veya tüm not alma sürecini bir video klibi olarak kaydetmeye başlamadan önce "Video Kaydet" düğmesine de basabilirsiniz. |
|  | Media Dosyaları Ön İzleme Mevcut albüm içerisinde seçilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek üzere Photo Viewer veya Media Player'ı başlatın. |
|  | Hedef Konum Bul Çekilen dosyalarınızı sakladığınız konuma gidin. |

Eğlenceli Çerçeve Modülü

Bu işlev, fotoğraflarınızı çeşitli kalıplar ve tasarımlarla kişiselleştirebilir. Fotoğraflarınızı kişiselleştirmek üzere kalıbı veya tasarımı seçmeniz ve yazdırmak üzere tıklamanız yeterlidir; ardından ailenize veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.














| | |
|---|---|
|  | Enstantane çekim Poz tespiti ile otomatik-enstantane çekim işlemini başlatmak üzere tıklayın. |
|  | Resim çek Webcam'den bir fotoğraf çekin. |
|  | Media dosyalarını ön izle Mevcut albümden seçilen fotoğrafları veya videoları görüntülemek üzere Photo Viewer veya Media Player'ı başlatın. |
|  | E-posta Çekilen fotoğrafları veya videoları kendi e-posta programınızdan e-posta şeklinde gönderin. |
|  | Yazdır Arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşmak üzere çekimlerinizi yazdırın. |
|  | Poz Tespiti Hassasiyeti Poz Tespiti işlevi için hassasiyeti ayarlamak üzere kaydırıcıyı sürükleyip bırakın. |

Düzenleme Modülü

Çekilen fotoğraf ve videolarınızı geliştirmeniz ve düzenlenmiş olan dosyaları yerel diskinize kaydetmeniz üzere işlevler içerir.



| | |
|--|--|
| | Hedef konum bul Çekilen dosyalarınızı kaydettiğiniz konumu bulun. |
| | E-posta Çekilen fotoğrafları veya videoları kendi e-posta programınızdan e-posta şeklinde gönderin. |
| | Yazdır Arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşmak üzere çekimlerinizi yazdırın. |
| | Sil Seçilen dosyaları mevcut albümden siler. Albümlerden bir minyatür görüntü sildiğiniz zaman, ilgili dosya yerel diskinizden de kaldırılacaktır. |
| | Twitter'a yükle Diğer kişilerin görebilmesi üzere, düzenlenmiş dosyayı Twitter'a yükleyin. |
| | Flickr'a yükle Diğer kişilerin görebilmesi üzere, düzenlenmiş dosyayı Flickr'a yükleyin. |
| | YouTube'a yükle Arkadaşlarınızla paylaşmak üzere, düzenlenmiş olan video dosyasını YouTube'a yükleyin. |
| | Otomatik geliştirme Resimlerinizin genel kalitesini tek bir tıklama ile geliştirmek üzere Otomatik Geliştirme düğmesine tıklayın. |
| | Parlaklık ayarla Fotoğrafınızı daha parlak veya daha karanlık kılmak üzere kaydırıcıyı sürükleyin ve bırakın. |
| | Kontrast ayarla |

| | |
|---|---|
| | Bir fotoğrafın kontrastını manuel olarak ayarlamak üzere kaydırıcıyı sürükleyin ve bırakın. |
|  | |
| | Bulanıklık ayarla Keskin kenarları yumuşatmak veya bulanık alanları daha keskinleştirmek üzere kaydırıcıyı sürükleyin ve bırakın. |
|  | Zoom artırma Ön izleme alanı dahilinde aktif fotoğrafın boyutunu büyütün. |
|  | Zoom azaltma Ön izleme alanı dahilinde aktif fotoğrafın boyutunu küçültün. |
|  | 90 derece sola çevir Aktif fotoğrafı saat yönünün tersine 90 derece çevirin. |
|  | 90 derece sağa çevir Aktif fotoğrafı saat yönüne 90 derece çevirin. |
|  | Ters çevir Fotoğrafın bir ayna görüntüsünü yaratın. |
|  | Geri al En son işlemi geri alır. Bir hatayı düzeltmek üzere bu komutu kullanabilirsiniz. |
|  | Yeniden uygula Bu komut, Geri al komutunu geri döndürür. |
|  | Yeniden boyutlandır Aktif fotoğrafı yeniden boyutlandırın. Fotoğraf genişliği ve yüksekliği için değerleri girebileceğiniz bir pencere belirir veya Görüntü Oranını Koru'yu seçin. |
|  | Kırpma İstenmeyen bir alanı fotoğraftan kaldırın. Bir dikdörtgen veya bir kare alanı tanımlamak üzere Kırpma Aracını kullanın. Alan tanımlandığı zaman, seçim alanı dışı koyu renge dönecektir. Kırpma işlemini uygulamak için Ön izleme alanı altında bulunan Kırpma düğmesine tıklayın. |
|  | Fotoğraf Notu Çekilen resimlere notlar ekleyin. |

Sorunların giderilmesi

S1: Bir uzatılmış USB kablosu ile bağlandığında bilgisayarım web kamerayı tespit edemiyor.

Çözüm:

- Kamerayı doğrudan doğruya bilgisayarınızdaki bir USB yuvasına bağlayın. Webcam'in bilgisayarınızın arkasındaki USB yuvasına bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayarın önündeki bazı USB yuvaları, webcam'iniz için yeterli güç arzı sağlayamayabilir.

S2: Sistemin işlevi devreden çıkarmasına neden olacak şekilde, USB yuvası için ayrılan sistem kaynakları yetersiz.

Sistemin USB denetleyicisi ile IRQ sorunlarına neden olacak şekilde, sistemde çok fazla cihaz mevcut.

Aşağıdakileri uygulayın:

- Sistemden bazı USB cihazlarını kaldırın.
- Sistemi yeniden başlatın.
- Bilgisayar, kaynakları yeniden dağıtır.

S3: Webcam'de ışık yok veya belirsiz bir sebep olmaksızın bilgisayar yeniden başlatılıyor.

Bilgisayarınızdan çok fazla güç çeken bir USB cihazınız mevcut durumda olabilir. Bu durum USB cihazlarınızı pasif veya kendinden-güç beslemeli USB hub'ına bağladığınızda özellikle görülebilir. **USB Hub Gücü Aşıldı** mesaj kutucuğu belirir.

Aşağıdakileri deneyin:

- Webcam'i doğrudan doğruya bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın.
- Harici güç kaynağı olan bir USB hub kullanın.

1. Giriş

ArcSoft Magic-i Visual Effects programına hoş geldiniz, bu program video kalitesini geliştirmenize ve gerçek zamanlı olarak video efektleri eklemenize imkan veren güçlü ve özellikleri geniş bir webcam eklentileri koleksiyonu sunmaktadır. Bu basit ve kullanımı kolay program, webcam uygulamalarınız ve video sohbet anında mesajlaşma programları ile kolaylıkla çalışacak ve videonuza çerçeveler, efektler, temalar ve geliştirmeler ekleyecektir.

Bu kılavuz, programın ana işlevleri ile birlikte bunun webcam uygulamaları ve video sohbet programları ile nasıl çalıştığını anlatmaktadır.

Program dahilinde sunulan Yardım dosyasına bakmayı unutmayın. Buna, program ekranının üstündeki Yardım menüsü üzerinden erişebilirsiniz. Burada her bir düğme ve işlev açıklanmaktadır. Bu kılavuz, en genel işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini göstermekte olup, her bir komutu ya da işlemi kapsamı söz konusu değildir. Uygulamanın pek çok özelliği hakkında bilgi sahibi olmak için kılavuzu ve Yardım dosyasını birlikte kullanın.

Not: MiVE ve WCC4 programlarını aynı zamanda kullanamazsınız.

1.1 Magic-i Visual Effects'in Başlatılması

Programı başlatmadan önce, bir webcam uygulamasının (örneğin ArcSoft WebCam Companion™) veya bir video sohbet programının başlatılmış olduğundan emin olun. Magic-i Visual Effects'i başlatmanın pek çok yolu mevcuttur:

- Masaüstündeki Magic-i Visual Effects simgesini çift tıklayın veya simgeye sağ tıklayıp **"Aç"** komutunu seçin.



- Başlangıç -> Tüm Programlar -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2 seçin.
- Sistem tepsisinde bulunan Magic-i Visual Effects simgesini çift tıklayın.
- Sistem tepsisindeki Magic-i Visual Effects simgesini sağ tıklayın ve **"Launch Magic-i Visual Effects"** seçin.



MiVE programı

Not: Sağ tıklama menüsü hakkında daha fazla bilgi için, "Bölüm 3 İlave Araçlar" kısmına bakın.

1.2 Magic-i Visual Effects'ten Çıkış

- Programı sistem tepsisinde simge durumuna küçültmek için, uygulama penceresinin üst sağ köşesindeki "**Kapat**" düğmesini tıklayın. Magic-i Visual Effects arka zeminde çalışmaya devam eder, böylece diğer uygulamalar dahilinde gerçek zamanlı video efektlerini hala görüntüleyebilirsiniz.



- Sistem tepsisindeki Magic-i Visual Effects simgesine sağ tıklayın ve uygulamadan tamamen çıkmak için "**Çıkış**" düğmesini seçin.


2. Magic-i Visual Effects'in Webcam Uygulamalarına Uygulanması


Magic-i Visual Effects'i kullanmadan önce şunları kontrol edin:

- Bir webcam uygulamasının veya video sohbet programının başlatılmış olduğunu.
- Magic-i Visual Effects'in başlatılmış olduğunu.

2.1 Başlamadan Önce

Herhangi bir görsel efekt uygulamadan önce, webcam'iniz için ilgili parametreleri ayarlamanız gerekmektedir.



1. **Webcam Ayarları** bölümüne  gidin.
2. Parlaklık, Kontrast, Renk, Doygunluk, Keskinlik, Gamma, Beyaz Dengesi dahil olmak üzere ayarları değiştirmek için kaydırma çubuklarını sürükleyin veya Değer Alanına bir değer girin. Seçilen nesneyi yatay olarak çevirmek için "**Ayna Çevirme**" kısmını da seçebilirsiniz.
3. Aşağıdaki araçları kullanarak kişisel webcam profillerinizi de yönetebilirsiniz:

Mevcut Profil

Mevcut webcam ayarları olarak kullanmak üzere profil listesinden bir profil seçin.



Farklı Kaydet

Mevcut ayarları bir profil olarak kaydetmek üzere bu düğmeyi tıklayın ve kutucuk içerisine bir isim girin.



Sil

Mevcut profili siler.



Fabrika Ayarları

Tüm ayarları ilgili fabrika ayarlarına döndürür.


2.2 Farklı Görsel Efektler Uygulama

Her bir Magic-i Visual Effects işlevi (Yüz Takibi, Dijital Zoom, Filtre, Çerçeve, Tema, Avatar, Geliştirme, Maske v.b.) webcam uygulamalarınıza veya Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger veya Skype gibi video sohbet programlarınıza uygulanabilir.

2.2.1 Yüz Takibi

Yüz Takibi işlevi, insan yüzünün ekranın çevresinde hareket etmesi esnasında kameranın bunu etkili bir şekilde tanımlamasına ve takip etmesine imkan vererek kameranın odaklama mekanizmasını geliştirebilir.



1. Yüz Takibi bölümüne gitmek için  kısmını tıklayın.
2. Yüz Takibini etkin kılmak/devredışı bırakmak için farklı seçenekleri seçin.

Kapalı – Yüz Takibi özelliğini devredışı bırakır.

Tek – Pek çok yüz video ekranında görüntülendiği esnada tek bir yüzü görüntülemek için




bu seçeneği kullanın. Bu seçeneği tıklayın ve program ilk yüzü bulacaktır. Farklı bir yüz seçmek için, hemen yanında bulunan "**Sonraki**" düğmesine basabilirsiniz.

Pek çok – Video ekranında pek çok yüz görüntülediği zaman bu seçeneği kullanın. Bu seçeneği tıklayın ve program yüzleri görüntülemek için en iyi açıyı bulacaktır.


2.2.2 3X Dijital Zoom


Dijital Zoom, kameranızın dijital olarak işleminden geçirilmesi için seçenekleri açıklar.



1. Dijital Zoom bölümüne gitmek için  kısmını tıklayın.
2. Videoda zoom artırmak ve azaltmak için  veya  düğmesini tıklayın. Videonun daha yakın bir görüntüsü için zoom artırmak, tüm video veya fotoğraf görüntüsü için zoom azaltın.
3. Webcam uygulaması veya video sohbet programındaki alanı seçmek için kırmızı kutuyu hareket ettirin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Doğrudan doğruya kırmızı kutuyu tıklamak ve taşımak üzere sürüklemek.



- Kırmızı kutuyu taşımak için dört yönlü tuşu  tıklamak.


4. Tüm değişiklikleri geri almak için  düğmesini tıklayın.


Not: Dijital zoom, program tarafından kontrol edilmektedir. Zoom artırdığınız zaman,

görüntünün parazitli olması muhtemeldir.


2.2.3 Filtre

Online sohbetiniz esnasında eğlenceli zaman geçirmek için komik video efektlerini seçebilirsiniz.




1. Filtre bölümüne gitmek için  kısmını tıklayın.
2. Video görüntüsüne uygulanacak olan, tercih ettiğiniz efekti tıklayın.
3. Filtre özelliğini devredışı bırakmak için "**Efekt yok**" (ilk küçük resim) düğmesini tıklayın.


***Not:** Efekt Windows Live messenger, Skype veya YAHOO messenger ile kullanılabilir.*



2.2.4 Tema

Bu özellik, webcam videonuza eğlenceli bir arka zemin görüntüsü ekler. Program, yüzünüze uyması üzere kenarları ve diğer tema öğelerini otomatik olarak boyutlandırır.




1. Tema bölümüne gitmek için  kısmını tıklayın.
2. Webcam uygulamanıza veya video sohbet programına uygulamak istediğiniz temayı seçin.
3. Tema özelliğini devredışı bırakmak için "**Efekt yok**" (ilk küçük resim) düğmesini tıklayın.

2.2.5 Avatar

Bu özellik, bir avatar seçmenize ve bunu sizin “sanal kişiliğiniz” olarak yansıtmanıza imkan verir. Avatar, sohbet ettiğiniz esnada sizin yüz ifadelerinizi izler.



1. Avatar bölümüne gitmek için  kısmını tıklayın.




(Resim Skype'tan alınmıştır)

2. Webcam uygulamanıza veya video sohbet programına uygulamak istediğiniz avatari seçin. Yüzünüzü ekranın sağ alt kenarında ayrı bir pencerede görüntülemek için "**PiP Göster**" (Resim içinde Resim) seçeneğini tıklayın. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçmek ve bunu kişisel avatarınız olarak kullanmak için "**Oluştur...**" kısmını da tıklayabilirsiniz.
3. Avatar özelliğini devredışı bırakmak için "**Efekt yok**" (ilk küçük resim) düğmesini tıklayın.

2.2.6 Geliştirme

Videonuzu daha parlak ve net kılmak için Geliştirme araçlarını kullanın.



1. Geliştirme bölümüne gitmek için  kısmını tıklayın.
2. Kullanmak istediğiniz araçların arkasına bir tıklama işareti ekleyin ve ilgili parametreleri ayarlayın.
Parazit Azaltma – Paraziti azaltmak üzere kaydırıcıyı tıklayın ve sürükleyin.
Dinamik Işık – Işığı ayarlamak için kaydırıcıyı tıklayın ve sürükleyin.
Fabrika Ayarı – Parazit Azaltma ve Dinamik Işık değerlerini bunların fabrika ayarlarına döndürür.

3. İlave Araçlar



İlaveler

İlaveler menüsü, değerli hizmet ve ürün bilgilerimizin bazılarına erişmenizi sağlar. Bu seçeneklere erişmek için, bir canlı İnternet bağlantısına ihtiyaç duyulur.

More ArcSoft Ürünleri

Programlarımızla ilgili özel fırsatları kaçırmayın.

Güncellemeler ve Yamalar

Programınızla ilgili mevcut güncelleme veya yama olup olmadığını görmek için ArcSoft Connect özelliğini kullanın.

Mevcut Yükseltmeler

Programınız için en yeni yükseltmeler hakkında bilgi sahibi olun.

Bize Geribildirim Sunun

Bize programımız ve bunu nasıl geliştirebileceğimiz hakkındaki fikirler sunun.

ArcSoft.com'u Ziyaret Edin

Firmamız ve ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için www.arcsoft.com adresini ziyaret edin.

Hakkında

Programınızın bilgiler sayfasına gidin.




Her zaman üstte

Magic-i Visual Effects penceresinin daima ön planda belirmesi üzere bunu tıklayın. Bunu devredışı bırakmak için tekrar bu düğmeyi tıklayın.




Özel

Video görüntünüz yerine başka bir fotoğraf görüntülemek üzere bu simgeyi tıklayın. Simge  olarak değişir. Video görüntüsünün belirmesi üzere bunu tıklayın. "Özel" düğmesine bastığınızda videoyu gizlemek için kendi fotoğrafınızı da seçebilirsiniz. Bunu nasıl kişiselleştirebileceğinizle ilgili olarak **Sistem Ayarları** kısmına bakın.



Mikrofon Sessizde

Mikrofonu sessize almak için bu simgeyi tıklayın. Arkadaşınız ne söylediğinizi artık


duyamayacaktır. Simge  olarak değişir. Mikrofonu etkin kılmak için tekrar bu simgeyi tıklayın.








Sistem Ayarı

Efekt yapılandırmasını ayarlamak ve özel fotoğrafları seçmek için bu simgeyi tıklayın.

Efektler





İstediğiniz modülleri seçmek için kutucukları tıklayın. Ana ekranda modül sırasını sürükleyip bırakın. Program tarafından sağlanmış olan düğmeleri de kullanabilirsiniz:

Seçilen modülü en üste taşımak için  düğmesini tıklayın; yukarı taşımak için  düğmesini tıklayın; aşağı taşımak için  düğmesini tıklayın; modülü en alta taşımak için  düğmesini tıklayın; ve modüllerin görüntülenmesini resetlemek ve fabrika ayarlarına döndürmek için  düğmesini tıklayın.

Özel



Fotoğraf tepsisine bir fotoğraf eklemek için  düğmesini tıklayın. Özel seçenek etkin kılındığında, video görüntüsü yerine, seçilmiş olan fotoğraf görüntülenecektir. Seçilen fotoğrafı, fotoğraf tepsisinden kaldırmak için  düğmesini tıklayın. Hazır olduğunda, ayarları kaydetmek için **“Tamam”** düğmesini tıklayın veya kaydetmeksizin çıkmak için herhangi bir zamanda **“İptal Et”** düğmesini tıklayın.

***Not:** Launch WebCam Companion seçeneği yalnızca Magic-i Visual Effects başlatılmadan önce ArcSoft WebCam Companion™ programının kurulmuş olması halinde belirir. ArcSoft WebCam Companion doğrudan doğruya webcam'iniz dahilinde fotoğraflar ve videolar düzenlemek, yazdırmak ve paylaşmak için basit ve güçlü bir uygulamadır. WebCam Companion hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.arcsoft.com adresini ziyaret edin.

4. Sıkça Sorulan Sorular

- S:** İlk planda bir webcam aygıtı seçmem gerekiyor mu?
C: Hayır, herhangi bir video sohbetini başlatın, Magic-i Visual Effects otomatik olarak başlatılacaktır.
- S:** Şu anda Magic-i Visual Effects tarafından desteklenen webcam türleri hangileridir?
C: Tüm Microsoft WDM ve UVC sürücü uyumlu webcam cihazları desteklenmektedir.
- S:** Aygıt listesinde neden hiçbir aygıt görünmüyor?
C: Bir fiziksel aygıtın düzgün şekilde kurulmuş olup olmadığını kontrol edin. Aygıttaki USB kablosunun bilgisayarınıza düzgün şekilde takılı olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.
- S:** Bir webcam aygıtı veya bir ortam dosyası seçildikten sonra neden bir videoyu izleyemiyorum?
C: Bunun iki farklı sebebi olabilir:
 - Magic-i Visual Effects çalışmıyor durumdadır. Bunu Başlangıç Menüsünden başlatın.
 - Magic-i Visual Effects bozulmuş olabilir. Programı yeniden kurmanız gerekebilir.
- S:** Mevcut zoom ayarları nelerdir?
C: Magic-i Visual Effects 1,0x ile 3,0x arasındaki zoom seçeneklerini destekler.
- S:** Neden video üzerinde bir saydam çizgi var?
C: Eğer Magic-i Visual Effects kopyanız aktive edilmemiş durumdaysa, video üzerinde yazılı bir saydam çizgi belirecektir. Bu çizgi yanında başka bir sınırlama mevcut değildir.