

Sisukord

WideCam 320 Omadused.....	2
Seadmega alustamine.....	2
I.P.M (Image Protection Mechanism) (Kujutise kaitse mehhanism) säte.....	3
Kohese sõnumisaatja (IM) rakenduse kasutamine	3
Webcam Companion 4 Lite.....	4
Programmi Webcam Companion 4 kasutamine..	4-8
Veebikaamera vigadeotsing.....	9
Arcsoft MiVE.....	10-22

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
- Ärge likvideerige seda kui olmejäät.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

**WideCam 320 Omadused**

Kogege öösel nägemise infrapunaga ning draiveriteta veebikaamerat WideCam 320! Ühendage see USB porti ja alustage otsekohe videovestlust, olgu päev või öhtu!

**Sisseehitatud mikrofoni**

Tundlik mikrofoni.

Ülilaija vaatenurgaga lääts

100 kraadise vaatenurgaga lääts pakub paremat pilti.

Kohandatav alus

Kohandatava alusega saab selle kinnitada mis tahes laua-, sülearvuti või teleka külge.

Seadmega alustamine

WideCam 320 toetab UVC (USB Video Class) formaati, tänu millele saate selle ühendada Windows7, XP SP2, Vista või Mac 10.4.9 ja kõrgemaga ilma seadme draiverita.

1. Veenduge, et teie arvuti operatsioonisüsteem oleks Windows7, XP SP2, Vista või Mac 10.4.9 või kõrgem.
2. Ühendage WideCam 320 USB-porti.
3. WideCam 320 on nüüd valmis kasutamiseks ilma eraldi kasutajaliideseta. See töötab korralikult iga videovestlustarkvaraga, mis toetab video võimalust. Kui kasutate Mac OS-i, saate kasutada iChat-i onlain vestlusteks.

Kujutise jäädvustamine Windows XP SP2 ja Vistaga:

1. Tehke topeltklõps My Computer ikoonil. Või vajutage Start -> My Computer
2. Nüüd leidke ja klõpsake ikoonil "USB Video Device", siis saate jäädvustada seisvaid kujutisi.

**MÄRKUS**

- Veendumaks, et Windows XP süsteem on SP2 (Service Pack 2):
 - Klõpsake **My Computer** ikoonil oma töölaual või Windows Start-menüüs.
 - Kui menüü ilmub, vajutage **Properties**.
- Kui teie Windows XP süsteem pole SP2 (Service Pack 2), minge veebilehele <http://www.microsoft.com> oma versiooni uuendamiseks.

I.P.M (Image Protection Mechanism) (Kujutise kaitse mehhanism) säte

See funktsioon takistab igasugustel isikutel teie süsteemi häkkimist ja teie veebikaamera kasutamist.

1. Paigaldage Genius Utility CD pealt.
2. Pärast selle paigaldamist leiata süsteemisalvest Genius Manager ikooni.
3. Veebikaamera sisselülitamisel kuvab süsteem dialoogikasti küsimusega „Do you want to open the image from web cam?“ (Kas soovite avada veebikaamera kujutise?). Kujutise avamiseks vajutage „Yes“ (Jah). Häkker ei saa teie veebikaamerat sisse lülitada, sest nad ei saa vajutada „Yes“ (Jah). See hoiab teie veebikaamera turvalisena.
4. Veebikaamera igakordsel sisselülitamisel küsib süsteem uuesti, kas soovite ära hoida igasuguse häkkeri sissetungi.

**Kohese sõnumisaatja (IM) rakenduse kasutamine**

- **MSN Messenger**
 - a. Otsevideo funktsiooniks on teil vaja MSN Messengeri versiooni 6 või hilisemat. Kui teil see puudub, laadige see palun alla veebilehelt: <http://messenger.msn.com>.
 - b. Nüüd logige sisse MSN Messengeri teenusesse.
 - c. Valige sõber kontaktlistist ja klikkige „OK“ et kinnitada.
 - d. Topeltklikkige nende sõprade nimedel, kes on saadaval jututoas. Klikkige veebikaamera ikoonil.
 - e. Teie sõber saab kutsesõnumi. Kui teie sõber kinnitab selle, siis algabki videojutt.
 - f. Edasiseks teaveks pöörduge palun veebilehele <http://messenger.msn.com>
- **Yahoo Messenger**
 - a. Laadige alla Yahoo Messenger aadressil: <http://messenger.yahoo.com> ja lõpetage registreerimine, kui te ei ole seda juba teinud.
 - b. Logige sisse Yahoo Messengeri.
 - c. Peaaknas klikkige Tools menüü, siis valige „Start My Webcam“.
 - d. Paremklikkige nimel sõnumilistis ja valige „View Webcam“.
 - e. Seejärel saab teie sõber kutsesõnumi. Kui teie sõber klikib JAH, siis videojutt algabki.
 - f. Edasiseks teaveks pöörduge veebilehele aadressil: <http://messenger.yahoo.com>

**MÄRKUS**

- Olge kindel, et ühendasite kaamera arvutisse enne videokonverentsi või video jutuprogrammide alustamist.
- Olge kindel, et sulgete teised veebikaamera programmid enne kui alustate videokonverentsi või video jutuprogrammi.

Webcam Companion 4 (HD-salvestamiseks)

See rakendus lihtsustab fotode ja videoklippide salvestamist otse veebikaamerast. Teil on isegi võimalus teha pilte, kus teie nägu on ühe valitud malli alusel efektiivselt moonutatud. Programm sisaldab ka malle ja kujundusi, et saaksite oma fotosid isikupärastada ja printida või saate e-postiga sõpradele ja perele! WCC4 suudab salvestada veebikaamerast kuni 720p kõrglahutusvideot kaadrisagedusega 30 k/s.



Nõuded süsteemile

Veenduge, et teie arvuti vastab järgmistele miinimumnõuetele enne, kui käivitatakse programmi **Webcam Companion 4**.

	Minimaalne	Soovituslik
Riistvara		
Protsessor	Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz	Intel® Core™2 Quad 2.83 GHz
Muutmälu	256 MB	1 GB DDR2
Kettaruumi	500 MB	1 GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Tarkvara		
Operatsioonisüsteem	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 või uuem	

Programmi Webcam Companion 4 kasutamine



	Capture (salvestamine) Moodul võimaldab veebikaameraga fotosid ja videoklippe salvestada.
	Fun Frame (lõbus raam) See funktsioon võimaldab personaliseerida oma fotosid erinevate mallide ja kujundustega.

**Edit (redigeerimine)**






Pakub funktsioone salvestatud fotode ja videoklippide töötlemiseks ja muudetud failide kohalikule kettale salvestamiseks.

Salvestamismoodul Capture

Kuval Capture Preview (salvestuse eelvaade) näete otsepilti oma veebikaamerast. Selles jaotises olevad salvestamistööriistad võimaldavad teil fotosid ja videoklippe salvestada.




	Täisekraan Kuvab aktiivse video või veebikaamera otsepildi täisekraanil. Täisekraani režiimis väljumiseks vajutage ESC-klahvi.
	Seadistus Võimaldab teil salvestussätteid (nt foto- ja videovormingud, seadmed, sarivõtte määrangud jms) muuta.
	Veebikaamera seadistamine Veebikaamera sätete/atribuutide vaatamine ja muutmine. Siin toodud suvandid olenevad teie veebikaamerast. Lisateavet saadaolevate suvandite kohta leiate seadme kasutusjuhendist.
	Ühendamine / lahti ühendamine Veebikaamera ühendamiseks / lahti ühendamiseks.
	Pildistamine Salvestab veebikaameraga foto.
	Sarivõtte Teeb kiiresti mitu fotot järjest. Klõpsake sätete ikoonil, et määrata sarivõttega salvestatavate fotode arv.
	Hetkvõtte Klõpsake, et alustada automaatse hetkvõtte protsessi, mille puhul tehakse foto, kui näitate V-märki. Kui programm tuvastab V-märgi ja inimese näo, proovib see tuvastada ka seda, kas silmad olid lahti. Kui silmad olid kinni, kuvatakse vastav ekraaniteade ja küsitakse, kas soovite pildi salvestada või mitte.





	Videosalvestus Kaamera video salvestamiseks. Salvestamise ajal saab nupp salvestuse peatamise funktsiooni. Klõpsake seda uuesti, et salvestamine lõpetada. Salvestusaega kuvatakse salvestuse kuva ülaosas.
	Helisalvestus Klõpsake seda nuppu, et oma kaamerast heli salvestada. Salvestamise ajal saab nupp salvestuse peatamise funktsiooni. Klõpsake seda uuesti, et salvestamine lõpetada. Salvestusaega kuvatakse salvestuse kuva ülaosas.
	Reaalajas märkmete lisamine Võimaldab otsevideole märkmeid lisada. Kui märkmed on lisatud, saate klõpsata pildistamise nuppu, et salvestada foto. Samuti võite klõpsata enne märkmete lisamist videosalvestuse nuppu, et teha märkmete lisamise protsessist videoklipp.
	Meediumifailide eelvaade Rakenduse Photo Viewer või Media Player käivitamine, et aktiivses albumis valitud fotosid või videoklippe vaadata.
	Sihtkausta avamine Avab kausta, kuhu faile salvestate.



Lõbusa raami moodul Fun Frame

Lõbusa raami funktsioon võimaldab personaliseerida oma fotosid erinevate mallide ja kujundustega.

Lihtsalt valige lemmikmall või kujundus, et oma fotosid kohandada ning printige ja saatke neid sõpradele ja perele.











	Hetkvõte Klõpsake, et alustada automaatse hetkvõtte protsessi koos poosi tuvastamisega.
	Pildistamine Salvestab veebikaameraga foto.
	Meediumifailide eelvaade Rakenduse Photo Viewer või Media Player käivitamine, et aktiivses albumis valitud fotosid või videoklippe vaadata.
	E-post Salvestatud fotode ja videoklippide saatmine e-kirja manuses süsteemi e-posti programmiga.

	Printimine Võimaldab salvestatud pilte printida, et neid sõprade ja perega jagada.
	
	Poosituvastuse tundlikkus Lohistage liugurit, et reguleerida poosituvastuse tundlikkust.

Redigeerimismoodul Edit

Redigeerimismoodul pakub funktsioone salvestatud fotode ja videoklippide töötlemiseks ja muudetud failide kohalikule kettale salvestamiseks.



	Sihtkausta avamine Avab kausta, kuhu faile salvestate.
	E-post Salvestatud fotode ja videoklippide saatmine e-kirja manuses süsteemi e-posti programmiga.
	Printimine Võimaldab salvestatud pilte printida, et neid sõprade ja perega jagada..
	Kustutamine Valitud failide eemaldamine aktiivsest kaustast. Kui kustutate pisipildi albumist, kustutatakse fail ka teie kõvakettalt.
	Twitterisse laadimine Võimaldab laadida redigeeritud faili Twitterisse, et seda teistega jagada.
	Flickrisse laadimine Võimaldab laadida redigeeritud faili Flickrisse, et seda teistega jagada.
	YouTube'i laadimine Võimaldab redigeeritud videoklipi YouTube'i laadida, et seda teistega jagada.
	Automaatne pildikorrektsoon Klõpsake automaatse pildikorrektsooni nuppu, et fotode üldist kvaliteeti ühe hiireklõpsuga parandada.

	Heleduse reguleerimine Lohistage liugurit, et pilti heledamaks või tumedamaks muuta.
	Kontrastsuse reguleerimine Lohistage liugurit, et foto kontrastsust käsitsi muuta.
	Udususe reguleerimine Lohistage liugurit, et teravaid servi siluda või uduseid alasid teravamaks muuta.
	Suurendamine Eelvaate kuva suurendamine
	Vähendamine Eelvaate kuva vähendamine
	90° vasakule pööramine Pöörab aktiivset fotot 90° vastupäeva.
	90° paremale pööramine Pöörab aktiivset fotot 90° päripäeva.
	Peegelpilt Fotost peegelpildis kujutise loomiseks.
	Ennistamine Viimase toimingu tühistamiseks. Seda käsku saate kasutada vea parandamiseks.
	Uuesti tegemine See käsklus tühistab viimase ennistamiskäsu.
	Suuruse muutmine Aktiivse foto suuruse muutmine. Kuvatakse aken, kuhu saate sisestada foto kõrguse ja laiuse väärtused (ning vajadusel säilitada kuvasuhte).
	Kärpimine Pildilt soovimatu ala eemaldamiseks. Kasutage kärpimistööriista, et määrata nelinurkne ala. Kui olete ala määranud, muutub sellest alast väljaspool olev pilt tumedaks. Klõpsake kärpimise nuppu, mis on eelvaate alas, et kärpimine kinnitada.
	Pildile märkmete lisamine Võimaldab lisada salvestatud failidele märkmeid.

Veaotsing

K1: Mu arvuti ei tuvasta veebikaamerat, kui see on ühendatud USB-pikendusjuhtme abil.

Lahendus:

- Ühendage veebikaamera otse arvuti USB-porti. Veenduge, et veebikaamera on ühendatud USB-porti arvuti tagapaneelil. Mõned arvuti esipaneelil olevad USB-pordid ei pruugi anda veebikaamerale piisavalt toidet.

K2: USB-pordile on eraldatud ebapiisavalt süsteemi ressursse, mis põhjustab süsteemi hangumist.

Süsteemiga on ühendatud liiga palju seadmeid, mis põhjustavad süsteemi USB-kontrollerile katkestusnõuete probleeme.

Tegutsege järgmiselt:

- Ühendage mõned USB-seadmed süsteemi küljest lahti.
- Taaskäivitage süsteem.
- Süsteem jaotab ressursid ümber.

K3: Veebikaamera ei hakka tööle või arvuti käivitub ilma põhjuseta.

Teie USB-seade võib tarbida arvutist liiga palju voolu. See juhtub tavaliselt siis, kui ühendate USB-seadme passiivse või sisemise toitega USB-jaoturiga. Kuvatakse dialoogiboks **USB Hub Power Exceeded** (USB-jaotur tarbib liiga palju voolu).

Proovige järgmist:

- Ühendage veebikaamera otse arvuti USB-porti.
- Kasutage välise toiteallikaga USB-jaoturit.

1. Sissejuhatus

Tere tulemast kasutama programmi ArcSoft Magic-i Visual Effects, mis on kogumik suurest valikust muljetavaldavatest veebikaamera lisadest, millega parandada videopildi kvaliteeti ja lisada pildile reaajas efekte. See väike ja lihtsasti kasutatav programm töötab koos Teie veebikaamera ning videokõneprogrammiga, võimaldades lisada pildile raame, efekte, teemasid ja filtreid.

Selles kasutusjuhendid on käsitletud programmi põhifunktsioone ning seda, kuidas kasutada programmi koos veebikaamera ja videokõneprogrammiga.

Pidage meeles, et alati võib abi saada ka programmi enda "Help"-funktsioonist. Sellele pääseb ligi samanimelise menu kaudu. Seal on olemas info kõigi nuppude ja seadete kohta. Selles kasutusjuhendis on käsitletud kõige tavalisemaid toiminguid ja siit ei pruugi leida kõiki käske. Programmi kõige efektiivsemaks kasutamiseks tasub tutvuda paralleelselt nii selle juhendi kui ka „Help“-funktsiooni infoga-

Märkus: MiVE ja WCC4 programmide kasutamine ei ole korraga võimalik.

1.1 Magic-i Visual Effectsi käivitamine


Enne programmi käivitamist veenduge, et veebikaamera programm (näiteks ArcSoft WebCam Companion™) või videokõneprogramm töötab. Magic-i Visual Effectsi käivitamiseks on mitmeid eri viise.

- Tehke oma töölaual Magic-i Visual Effects'i ikoonil topeltklõps või valige parema hiireklahviga kuvatud hüpikmenüüst „**Open**”.



- Valige Start -> All Programs -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2.
- Tehke topeltklõps ekraani allnurgas oleval Magic-i Visual Effects ikoonil.
- Tehke parem klõps ekraani nurgas asuval Magic-i Visual Effects ikoonil ja valige „**Launch Magic-i Visual Effects**”.

MiVE
programm



***Märkus:** Et saada rohkem infot parema hiireklõpsu hüpikmenüü kohta, vt peatükki 3 – abivahendid.*

1.2 Magic-i Visual Effectsi sulgemine

- Vajutage programmi paremas ülemises nurgas nuppu „**Close**” (sulge), et programm peita. Magic-i Visual Effects on taustal jätkuvalt sisse lülitata, mis tähendab et videoefektide eelvaadet on ikka võimalik teistes programmides näha.



- Vajutage Magic-i Visual Effectsi ikooni parema hiireklõpsuga ja valige „**Exit**”, et programmist täiesti väljuda.


2. Magic-i Visual Effectsi kasutamine veebikaamera programmiga


Enne Magic-i Visual Effectsi kasutamist veenduge, et

- Veebikaamera programm või videokõneprogramm töötab.
- Magic-i Visual Effects on käivitatud.

2.1 Enne, kui alustate

Enne videoefektide kasutamist tuleks programm vastavalt veebikaamerale seadistada.



1. Vajutage Webcam Settings (veebikaamera seadete kuvamiseks) ikoonile .
2. Liigutage erinevate seadete osuteid või valige väärtused, et määrata Brightness (eredus), Contrast (kontrast), Hue (toon), Saturation (küllastus), Sharpness (pildi teravus), Gamma, White Balance (valge tasakaal) või valige „Auto“, et valida väärtused automaatselt. Pildi horisontaalseks peegeldamiseks valige „**Mirror Flip**“.
3. Järgmiste tööriistade abil saate muuta oma veebikaamera profiile.

Current Profile (kasutusel olev profiil)

Valige profiil, mida soovite kasutada valitud kaameraseadetega.



Save As (Salvesta kui)

Vajutage sellele nupule ja sisestage dialoogikasti nimi, mille alla valitud seadistusprofiil salvestada.



Delete (Kustuta)

Kustutab valitud profiili.



Default (vaikeseaded)

Taastab kõik vaikeseaded.


2.2 Erinevate efektide kasutamine

Magic-i Visual Effectsi kõiki funktsioone (Face Tracking - näootsing, Digital Zoom – digitaalne suum, Filter – filtrid, Frame – raamid, Theme – teemad, Avatarid, Enhance – pildiparandus, Masque – maskid, jne) saab kasutada nii veebikaameraga kui videokõneprogrammidega nagu Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger või Skype.

2.2.1 Face Tracking (näootsing)

Näootsingu funktsioon suurendab kaamera fokusseerimisvõimet ja võimaldab ekraanil inimeste nägusid tuvastada ja nende liikumist järgida.



1. Vajutage näootsingu funktsiooni kasutamiseks ikoonile .
2. Valige soovitud funktsioon näootsingu peatamiseks või käivitamiseks.

Off – näootsingu funktsiooni välja lülitamine.

Single – selle abil on võimalik näidata kaameras vaid üht nägu, kui videopildil on ka teisi inimesi. Kui see funktsioon on käivitatud, siis fokusseerib kaamera esimesele




tuvastatud näole. Teise näo kuvamiseks vajutage kõrvalolevale nupule „Next” (järgmine).

Multiple – kasutage seda funktsiooni, kui videopildil on palju inimesi. Kui see funktsioon on käivitatud, siis fokusseerib kaamera kõigile nägudele.


2.2.2 3X digitaalne suum

Digitaalse suumi funktsioon võimaldab kaamerat mitmekülgsemalt kasutada.



1. Vajutage digitaalse suumi funktsiooni kasutamiseks ikoonile .
2. Kasutage videopildi sisse ja välja suumimiseks nuppe  ja . Sisse suumimisel näete videol lähivõtteid, välja suumides tervet pilti või videot.
3. Liigutage punast kasti, et valida suumitav piirkond veebikaamera programmis või videokõneprogrammis. Nii saate:
 - Kastile klikkides seda otse liigutada.




- Liigutada punast kasti suunanuppude abil
4. Kõigi muudatuste tühistamiseks vajutage .

Märkus: Digitaalne suum töötab tarkvara abil. Sisse suumides muutub pilt udusemaks.

2.2.3 Filtrid

Videotele on võimalik lisada lõbusaid efekte.




1. Vajutage filtrite funktsiooni kasutamiseks ikoonile .

2. Valige filter, mida soovite video peal kasutada.

3. Filtrite välja lülitamiseks valige „No Effect” (esimene ikoon).


Märkus: Seda efekti saab kasutada Windows Live messengeri, Skype'i või YAHOO messengeriga.



2.2.4 Teemad

Selle funktsiooniga saab veebikaamera videopildile lisada lõbusaid taustapilte. Programm valib automaatselt piirete ja muude elementide suuruse vastavalt pildil olevale näole.




1. Vajutage teemade funktsiooni kasutamiseks ikoonile .
2. Valige teema, mida soovite oma veebikaamera või videokõneprogrammiga kasutada.
3. Teemade välja lülitamiseks valige „**No Effect**” (esimene ikoon).

2.2.5 Avatarid

Selle funktsiooni abil saab valida avatari – virtuaalse kujutise enda tähistamiseks. Avatar järgib kõne ajal Teie näoilmeid.



1. Vajutage avataride funktsiooni kasutamiseks ikoonile




(Pildil kasutatakse Skype'i)

2. Valige avatar, mida soovite oma veebikaamera või videokõneprogrammiga kasutada. Valige „**Show PiP**“, kui soovite oma nägu kuvada kõrvalaknas ekraani all paremas nurgas. Kui soovite avataripildina kasutada oma faili, siis valige „**Create**“ (loo uus).
3. Avatarifunktsiooni välja lülitamiseks valige „**No Effect**“ (esimene ikoon).

2.2.6 Videokvaliteedi parandamine

Selle funktsiooniga saate muuta oma videopildi eredamaks ja teravamaks.



1. Vajutage pildiparanduse funktsiooni kasutamiseks ikoonile .
2. Tehke ristike nende tööriistade ette, mida kasutada soovite, ning valige soovitud parameetrid.
Noise Reduction (müra vähendamine) – liigutage liugnuppu, et vähendada visuaalset müra.
Dynamic Lighting (valgustuse seadistamine) – liigutage liugnuppu, et seadistada valgust.
Default – taastab valgustuse ja müravähenduse vaikeseaded.

3. Abivahendid



Extras (lisad)

Lisade menüüst on võimalik pääseda ligi lisateenustele ja tooteinfole. Selle valiku jaoks on vajalik internetiühendus.

ArcSofti teised tooted

Meie tarkvara eripakkumised

Uuendused ja lisad

Selle funktsiooni abil saab kontrollida, kas Teie tarkvarale on saadaval uuendusi või lisasid.

Saadaval olevad uuendused

Info Teie tarkvara viimaste uuenduste kohta.

Tagasiside

Avalda arvamust meie tarkvara kohta ja aita meil seda veel paremaks teha.

ArcSofti koduleht

Et saada rohkem infot meie ettevõtte ja toodete kohta, külastage aadressi

www.arcsoft.com.

Info

Info meie tarkvara kohta.




Always on top (alati kõige pealmine aken)

See funktsioon kuvab Magic-i Visual Effectsi akna alati kõige pealmisena. Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage nuppu uuesti.



Privaatne

Vajutage seda ikooni, kui soovite video asemel kuvada pilti. Ikoon muutub selliseks: . Video kuvamiseks vajutage seda uuesti. Video peitmise nuppu vajutades on võimalik ka valida, millist fotot kuvatakse. Selleks tutvuge peatükiga „**Programmi seadistamine**“.



Mikrofoni välja lülitamine.

Selle ikooni abil saab mikrofoni välja lülitada. Vestlustkaaslane ei kuule Teie juttu. Ikoon

muutub selliseks: . Ikoonile uuesti vajutades lülitub mikrofoni sisse.



Programmi seadistamine

Vajutage selle ikoonile, kui soovite seadistada efekte või muuta privaatrežiimi pilte.

Efektid



Valige nende efektide kastid, mida soovite kasutada. Lohistage hiirega soovitud moodulid põhiekraanile. Kasutada saab ka programmi nuppe: vajutage soovitud mooduli esimeseks liigutamiseks; valige mooduli ülespoole liigutamiseks; valige mooduli allapoole liigutamiseks; valige mooduli viimaseks liigutamiseks; ja vajutage , et tühistada moodulite valik ja järjekord.

Privaatne režiim



Fotode lisamiseks vajutage . Sellisel juhul näidatakse siis, kui privaatrežiim on valitud, video asemel seda pilti. Pildi eemaldamiseks valige . Kui olete lõpetanud, valige salvestamiseks „OK” või menüüst väljumiseks ilma seadeid salvestamata „Cancel”.

***Märkus:** „WebCam Companioni” käivitamise funktsioon töötab ainult siis, kui enne Magic-i Visual Effectsi käivitamist on arvutisse paigaldatud ArcSoft WebCam Companion™ ArcSoft

WebCam Companion on lihtne ja võimas programm piltide ja videote töötlemiseks, printimiseks ja jagamiseks otse veebikaamera kaudu. Et saada rohkem infot WebCam Companioni kohta, siis külastage aadressi www.arcsoft.com.

4. KKK

1. **K:** Kas kõigepealt tuleb valida veebikaamera programm?
V: Ei, alustage lihtsalt vestlust ja Magic-i Visual Effects käivitub automaatselt.
2. **K:** Mis tüüpi veebikaamera sobib Magic-i Visual Effectsiga kasutamiseks?
V: Sobivad kõik veebikaamerad, mis toetavad Microsoft WDM ja UVC draivereid.
3. **K:** Miks on seadmete nimekiri tühi?
V: Kontrollige, kas riistvara on õigesti paigaldatud. Kontrollige ka, kas USB-juhe on õigesti arvuti taga.
4. **K:** Miks ei ole võimalik näha video eelvaadet, kui veebikaamera või meediafail on valitud?
V: Tegu võib olla kahe põhjusega:
 - Magic-i Visual Effects ei ole sisse lülitatud. Käivitage see stardimenüüst.
 - Magic-i Visual Effects on vigane. Proovige see uuesti arvutisse paigaldada.
5. **K:** Millised on suumi valikud?
V: Magic-i Visual Effects toetab suumi alates 1.0x kuni 3.0x.
6. **K:** Miks on video kohal läbipaistev bänner?
V: Kui Magic-i Visual Effects on aktiveerimata, siis kuvatakse video kohal läbipaistvat teksti. Peale selle bänneri rohkem piiranguid ei ole.