

Inhoud

WideCam 320 Eigenschappen.....	2
Het apparaat in gebruik nemen.....	2
I.P.M (Image Protection Mechanism).....	3
De Instant Messenger-toepassing gebruiken.....	4
Webcam Companion 4 Lite.....	4
Hoe de Webcam Companion 4 gebruiken.....	4-8
Problemen met de web camera oplossen.....	8-9
Arcsoft MiVE.....	10-22

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

**WideCam 320 Eigenschappen**

Gebruik de nachtzicht en driver-loze webcam WideCam 320! Sluit hem aan op een USB-poort en start meteen met video-chatten overdag of 's avonds!

**Het apparaat in gebruik nemen**

WideCam 320 ondersteunt UVC (USB videoklasse) dat plug and play ondersteunt in Windows7, XP SP2, Vista of Mac 10.4.9 en hoger zonder gebruik van een stuurprogramma.

1. Zorg er voor dat uw PC OS systeem Windows7, XP SP2 is, Vista of Mac 10.4.9 en hoger.
2. Plug de WideCam 320 in een USB-poort.
3. WideCam 320 is nu gebruiksklaar voor gebruik met om het even welke toepassing. Hij werkt correct met om het even welk video-chatprogramma dat video ondersteunt. Indien u Mac OS gebruikt, kunt u iChat gebruiken voor online chatten.

Beelden captureren onder Windows XP SP2 en Vista:

1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer. Of klik op Start → Deze computer
2. Zoek nu naar en dubbelklik op "USB Video Device"; nu kunt u stilstaande beelden captureren.

**NOTA**

- Om te controleren of uw Windows XP systeem SP2 (Service Pack 2) is:
 - Klik op **Deze computer** op uw bureaublad of in het startmenu van Windows.
 - Als het menu zichtbaar wordt, klik op **Eigenschappen**.
- Als uw Windows XP systeem niet SP2 (Service Pack 2) is, ga dan naar de website <http://www.microsoft.com> om uw versie te upgraden.

I.P.M (Image Protection Mechanism) instellingen

Met deze mogelijkheid voorkomt u dat iemand uw systeem gaat kraken en gebruik maakt van uw webcam.

1. Installeer de Genius Utility vanaf de CD
2. Na het installeren van de Genius Utility, vindt u een Genius Manager-pictogram in het systeemvak
3. Als u de webcam inschakelt wordt er een dialoogvak zichtbaar, dat vraagt "Wilt u het beeld van de webcam zichtbaar maken?" Druk op "Ja" om het beeld in te schakelen. Een hacker kan uw webcam niet inschakelen: hij kan niet op "Ja" drukken. Op deze manier blijft uw webcam veilig.
4. Elke keer dat u uw webcam inschakelt zal het systeem opnieuw vragen of u zich wilt beschermen tegen aanvallen van hackers.



De Instant Messenger-toepassing gebruiken

- **MSN Messenger**
 - a. Voor live video functie, hebt u MSN Messenger versie 6 of hoger nodig. Als u dit niet hebt, svp ga naar de website: <http://messenger.msn.com> om het te downloaden.
 - b. Teken nu in bij de MSN Messenger dienst.
 - c. Kies een vriend uit de contactlijst en klik "OK" om te bevestigen.
 - d. Dubbel klik uw vrienden die beschikbaar zijn om te chatten. Klik het pictogram van de webcam.
 - e. Uw vriend ontvangt dan een boodschap met een uitnodiging. Wanneer uw vriend bevestigd dat hij wil praten, zal de video chat starten.
 - f. Voor verdere informatie, bezoek de website op <http://messenger.msn.com>.
- **Yahoo Messenger**
 - a. Download Yahoo Messenger op <http://messenger.yahoo.com> en voltooi de registratie, als u het niet hebt.
 - b. Teken in bij Yahoo Messenger.
 - c. Op het hoofdscherm, klik, click Gereedschap (Tools) menu, en selecteer dan "Start Mijn Webcam".
 - d. Rechts klik op een naam in uw Messenger Lijst en kies "Zie Webcam".
 - e. Uw vriend ontvangt dan een boodschap met een uitnodiging. Als uw vriend JA klikt, start de video chat.
 - f. Voor verdere informatie, bezoek de website op <http://messenger.yahoo.com>.



NOTA

- Wees er zeker van dat u de camera reeds hebt verbonden met de computer alvorens video conferentie of video chat programma's te beginnen.
- Wees er zeker van dat andere webcam programma's gesloten zijn alvorens video conferentie of video chat programma's te beginnen.

Webcam Companion 4 Lite

Deze eenvoudige applicatie maakt het gemakkelijk stilstaande beelden en video's rechtstreeks van uw webcam vast te leggen. U heeft zelfs de optie een foto van uzelf te maken, waarin uw gezicht 'morphed' werd volgens een door u geselecteerd sjabloon. Het programma biedt verder ook sjablonen en layouts om uw foto's aan uw wensen aan te passen, en ze af te drukken of ze te mailen, om ze te delen met uw familie en vrienden! De WCC4 kan HD-video van een webcam opnemen tot 720p HD 30fps.

Systeemvereisten

Zorg dat uw pc voldoet aan de volgende minimum systeemeisen voor het starten van **Webcam Companion 4**



	Minimum	Aanbevolen
Hardware		
CPU	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz	Intel® Core™2 Quad2,83 GHz
RAM	256 MB	1G DDR2
Vrije ruimte op de harde schijf	500 MB	1GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Software		
Operating System	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 of later	

Hoe de Webcam Companion 4 gebruiken



Vastleggen:








De module laat u toe foto's en video van uw webcam vast te leggen.

	Fun Frame Deze functie kan uw foto's personaliseren met verschillende sjablonen en layouts.
	Edit Module Biedt functies om uw foto's en video's te bewerken, en de gewijzigde bestanden op uw harde schijf op te slaan.

Opnamemodule

Op het Capture Preview-scherm ziet u de live video van uw webcam. Met het Capture-tools display uit dit gedeelte kunt u mediabestanden vastleggen.







	Volledig scherm De huidige video zichtbaar maken, of een live preview over het volledige scherm. Druk op de ESC-knop om de volle scherm-modus te verlaten.
	Instelling Regel uw opname-instellingen zoals beeld- en videoformaat, kwaliteit, apparaten, aantal foto's in een burst, enz.
	Webcam instellingen Bekijken wijzig de instellingen/eigenschappen van uw webcam. De opties hier verschillen naargelang uw apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor de beschikbare opties.
	Verbinden/Loskoppelen Verbinden of loskoppelen van uw camera.
	Een foto nemen Een foto nemen met de webcam.
	Burst Meerdere foto's nemen snel na elkaar. Klik op het pictogram "Instellingen" om het aantal foto's in elke burst vast te leggen.
	Snapshot Klik hier om het auto-snapshot proces te starten met V-gebaar. Indien het programma het V-gebaar ontdekt na het nemen van een foto van het gezicht van iemand, zal het doorgaan met detecteren of er een schittering in het beeld is of niet. Indien er een schittering is, zal er een melding zichtbaar worden die u vraagt



	of het beeld moet worden bewaard of verwijderd.
	Video opnemen Beginnen met video op te nemen van uw camera. De knop verandert in "Stop Recording" tijdens de opname. Klik nogmaals om de opname te stoppen. De opnameduur is zichtbaar bovenaan het preview-scherm.
	Audio opnemen Klik op deze knop om het geluid van uw camera op te nemen. De knop verandert in "Stop Recording" tijdens de opname. Klik nogmaals om de opname te stoppen. De opnameduur is zichtbaar bovenaan het opname preview-scherm.
	Live opmerkingen Voeg opmerkingen toe aan de live video. Nadat er opmerkingen werden toegevoegd, kunt u klikken op "Foto maken" om ze op te slaan als een foto; maar u kunt ook klikken op "Video opnemen" voor u het volledige opmerkingen-proces opneemt als een videoclip.
	Mediabestanden bekijken Start de Photo Viewer of de Media Player om de geselecteerde foto's of video's van het huidige album te bekijken.
	Doel zoeken Ga naar de plaats waar u de opgenomen bestanden opslaat.

Fun frame module

Deze functie kan uw foto's personaliseren met verschillende sjablonen en layouts. Kies gewoon uw favoriete sjabloon of layout om uw foto's aan te passen, en klik om ze af te drukken of naar uw familie en vrienden te verzenden.



	Snapshot Klik hier om het auto-snapshot proces met posedetectie te starten.
	Een foto nemen Een foto nemen met de webcam.
	Mediabestanden bekijken Start de Photo Viewer of de Media Player om de geselecteerde foto's of video's van het huidige album te bekijken.
	E-mail E-mailen van de vastgelegde foto's of video's als bijlage vanuit uw e-mail programma.

	Afdrukken Uw opnames afdrukken om ze te delen met vrienden en familie.
	
	Gevoeligheid posedetectie 'Drag en drop' de schuiver om de gevoeligheid van de pose detectie-functie bij te stellen.

Edit Module

De edit-module biedt functies om uw foto's en video's te bewerken, en de gewijzigde bestanden op uw harde schijf op te slaan.



	Doel zoeken Ga naar de plaats waar u de opgenomen bestanden opslaat.
	E-mail E-mailen van de vastgelegde foto's of video's als bijlage vanuit uw e-mail programma.
	Afdrukken Uw opnames afdrukken om ze te delen met vrienden en familie.
	Wissen Verwijder de geselecteerde bestanden uit het huidige album. Als u een thumbnail uit de albums verwijderd, zal ook het overeenkomstige bestand van de plaatselijke harde schijf worden verwijderd.
	Uploaden naar Twitter Het bewerkte bestand uploaden naar Twitter zodat anderen het kunnen bekijken.
	Uploaden naar Flickr Het bewerkte bestand uploaden naar Flickr zodat anderen het kunnen bekijken.
	Uploaden naar YouTube Het bewerkte videobestand uploaden naar YouTube om het te delen met uw vrienden.
	Auto Enhance Klik op de 'Auto Enhance'-knop om de algemene kwaliteit van uw beelden te verbeteren met één enkele klik.

	Helderheid regelen 'Drag en drop' de schuiver om uw beeld helderder of donkerder te maken.
	Contrast instellen 'Drag en drop' de schuiver om het contrast van een foto met de hand bij te regelen.
	Wazigheid instellen 'Drag en drop' de schuiver om ruwe randen te verzachten, of wazige gebieden scherper te maken.
	Inzoomen De actieve foto binnen het preview-gebied groter maken.
	Uitzoomen De grootte van de actieve foto in het preview-gebied verkleinen.
	Links roteren 90 graden Roteer de actieve foto over 90 graden in tegenuurwerkwijzerzin.
	Rechts roteren 90 graden Roteer de actieve foto over 90 graden in uurwerkwijzerzin.
	Flip Een foto in spiegelbeeld omkeren.
	Ongedaan maken De laatste actie ongedaan maken. U kunt deze actie gebruiken om een vergissing recht te zetten.
	Herdoen: Deze opdracht herstelt de laatste ongedaan maken-opdracht.
	Afmetingen aanpassen De afmetingen van de actieve foto aanpassen. Er wordt een nieuw venster zichtbaar waarin u de waarden kunt invullen van de hoogte en de breedte van de foto, of kiezen om de lengte/breedte-verhouding te bewaren.
	Crop Een ongewenst deel van het beeld verwijderen. Gebruik het crop-tool om een rechthoekig of een vierkant gebied te definiëren. Eens het gebied gedefinieerd, wordt het oppervlak buiten de selectie donker. Klik op de Crop-knop onder het Preview-gebied om de crop-bewerking toe te passen.
	Commentaar Commentaar toevoegen aan de opgenomen beelden.

Problemen oplossen

Q1: Mijn computer detecteert de webcam niet als hij wordt aangesloten via een verlengde USB-kabel.

Oplossing:

Sluit de camera rechtstreeks aan op een USB-poort van uw computer. Zorg er voor dat de webcam aangesloten is op de USB-poort aan de achterzijde van uw computer. Sommige USB-poorten aan de voorzijde van een computer leveren mogelijk niet voldoende energie voor uw webcam.

Q2: Onvoldoende systeemmiddelen gereserveerd voor de USB-poort, waardoor het systeem niet in staat is te werken.

Er zijn teveel devices in het systeem, wat leidt tot IRQ-problemen met de USB-controller van het systeem.

U kunt dit doen:

Verwijder enkele USB-apparaten uit het systeem.

Herstart het systeem.

De computer wijst de bronnen opnieuw toe.

Q3: De webcam licht niet op, of de computer start opnieuw op om een onduidelijke reden.

Mogelijk heeft u een USB-apparaat dat teveel energie van uw pc gebruikt. Dit kan gebeuren

Nederlands

als u USB-apparaten aan sluit op een passieve of een zelfgevoede USB hub. Een USB Hub-energie overschreden dialogbox wordt zichtbaar.

Probeer het volgende:

Sluit de webcam rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer.

Use a USB hub with an external power supply.

1. Inleiding

Welkom bij ArcSoft Magic-i Visual Effects, een verzameling krachtige en van talloze features voorziene webcam plug-ins die toelaten de videokwaliteit te verbeteren, en in real time video-effecten toe te voegen. Dit eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken programma werkt in combinatie met uw webcam-toepassingen en videochat-messengers, toelaat frames, effecten, thema's en verbeteringen op uw video's toe te passen.

Deze handleiding gaat in op de belangrijkste functies van het programma, en hoe het moet worden gebruikt in combinatie met webcam-toepassingen en videochat-messengers.

Denk aan het ingebouwde Help-bestand. U bereikt het via het Help-menu aan de bovenzijde van het programmascherm. Hier worden alle knoppen en functies verklaard. In deze handleiding ziet u hoe de meest voorkomende bewerkingen uit te voeren. Er wordt niet op elk individuele opdracht ingegaan. Gebruik de handleiding samen met het Help-bestand om het meest uit de toepassing te halen.

Opmerking: U kunt geen MiVE- en WCC4-programma's tegelijk gebruiken.


1.1 Magic-i Visual Effects starten

Zorg er voor dat er voor u het programma start een webcam toepassing (zoals ArcSoft WebCam Companion™) of een videochat-programma loopt. Er zijn verschillende manieren om Magic-i Visual Effects te starten:

- Dubbelklikken op het Magic-i Visual Effects pictogram op het bureaublad, of rechtsklikken op het pictogram en "**Lanceren**" selecteren.



- Klik op Start -> Alle programma's -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2.
- Dubbelklik op het Magic-i Visual Effects pictogram in de systeembalk.
- Klik met rechts op het Magic-i Visual Effects pictogram in de systeembalk en selecteer "**Magic-i Visual Effects openen**".



MiVE programma

***Opmerking:** Zie voor meer informatie over het rechts klikken-menu "Hoofdstuk 3 Bijkomende tools".*

1.2 Magic-i Visual Effects verlaten

- Klik op de knop '**Sluiten**' in de rechter bovenhoek van het venster van de toepassing om het programma te minimaliseren. Magic-i Visual Effects loopt verder op de achtergrond, zodat u nog altijd realtime video-effecten kunt bekijken binnen andere toepassingen.



- Klik met rechts op het Magic-i Visual Effects pictogram in de systeembalk en selecteer '**Afsluiten**' om de toepassing volledig te verlaten.

2. Magic-i Visual effecten toepassen op webcam-toepassingen

Zorg er voor u Magic-i Visual Effects gaat gebruiken voor dat:

- Er een webcam-toepassing of videochat messenger loopt.
- Magic-i Visual Effects is gestart.

2.1 Voor u aan de slag gaat

Voor u visuele effecten gaat gebruiken, moet u de relevante parameters voor uw webcam instellen.



1. Klik op  om naar de **Webcam instellingen** te gaan.
2. Sleep de schuifbalken of voer een waarde in in het waardeveld om de instellingen te veranderen, waaronder Helderheid, Contrast, Tint, Verzadiging, Scherppte, Gamma, Witbalans; of klik op de knop '**Auto**' van elke instelling om het programma de meest berekende waarde te laten instellen. Verder kunt u ook '**Spiegel draaien**' selecteren om de geselecteerde objecten horizontaal om te keren.
3. Verder kunt u uw persoonlijke webcamprofielen beheren met de volgende tools:

Huidig profiel

Selecteer een profiel uit de profielenlijst om te gebruiken als huidige webcam-instelling.



Opslaan als

Klik op deze knop en voer een naam in in het dialogvak om de huidige instellingen op te slaan als een profiel.



Verwijderen

Het huidige profiel wissen.



Standaardwaarden

Reset alle instellingen op hun default-waarde.


2.2 Pas verschillende visuele effecten toe

Elke Magic-i Visual Effects functie (Face Tracking, Digital Zoom, Filter, Frame, Theme, Avatar, Enhance, Masque, enz.) kan worden toegepast op uw webcam-toepassingen of videochat messengers zoals Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger of Skype.

2.2.1 Face Tracking

Face Tracking kan het scherpstelmechanisme van uw camera verbeteren door een menselijk gezicht te herkennen en te volgen als het over het scherm beweegt.



1. Klik op  om naar het Face Tracking-deel te gaan.
2. Selecteer verschillende opties om Face Tracking in/uit te schakelen.

Uit – De Face Tracking feature uitschakelen.




Een – Gebruik deze optie om één enkel gezicht te tonen als er meerdere gezichten in beeld zijn. Vink deze optie aan, en het programma zoekt het eerste gezicht. Om een andere gezicht te selecteren gewoon klikken op de knop '**Volgende**' ernaast.

Meerdere – Gebruik deze optie als er meerder gezichten in beeld zijn. Vink deze optie aan, en het programma zoekt de beste hoek om alle gezichten weer te geven.



2.2.2 3X Digitale zoom

Digitale zoom biedt opties voor de digitale manipulatie van uw camera.



1. Klik op  om naar het Digitale zoom-gedeelte te gaan.
2. Klik op  of  om in en uit te zoomen. Zoom in voor een close-up beeld van het onderwerp; zoom uit om het volledige beeld te zien.
3. Verplaats het rode vak om het oppervlak te kiezen in de webcam-toepassing of de videochat-messenger. U kunt:
 - Klikken en slepen om het rode vak rechtstreeks te verplaatsen.




- Klik op de vier richtingsknoppen  om het rode vak te bewegen.
4. Klik op  om alle wijzigingen ongedaan te maken.


***Opmerking:** De digitale zoom wordt geregeld door de software. Als u inzoomt is het*

normaal dat het beeld minder scherp wordt.


2.2.3 Filter

U kunt grappige video-effecten selecteren die zullen zorgen voor een extra glimlach bij het online chatten.




1. Klik op  om naar het filter-gedeelte te gaan.
2. Klik op een effect naar keuze om dat toe te passen op het beeld.
3. Klik op '**Geen effect**' (het eerste miniatuur) om de filterbewerking uit te schakelen.


Opmerking: Het effect kan worden gebruikt binnen Windows Live messenger, Skype of YAHOO messenger.



2.2.4 Thema

Deze feature voegt een achtergrondillustratie aan het beeld van uw webcam toe. Het programma herkent automatisch randen en andere thema-elementen om aan uw gezicht aan te passen.





1. Klik op  om naar het Thema-gedeelte te gaan.
2. Selecteer het thema dat u wilt toepassen op het beeld van uw webcam af in de videochat-messenger.
3. Klik op '**Geen effect**' (het eerste miniatuur) om de thema-feature uit te schakelen.

2.2.5 Avatar

Met deze feature kunt u een avatar selecteren en hem/haar gebruiken als uw 'virtuele zelf'. De avatar volgt uw gezichtsuitdrukkingen terwijl u chat.



1. Klik op  om naar het Avatar-gedeelte te gaan.





(de schermafbeelding is afkomstig van Skype)

2. Selecteer de avatar die u wilt toepassen op het beeld van uw webcam af in de videochat-messenger. Vink de optie '**PiP weergeven**' aan om uw gezicht te bekijken in een afzonderlijk venster in de rechter benedenhoek van het scherm. U kunt ook klikken op '**Maken...**' om een foto van uw pc te selecteren en er uw persoonlijke avatar van maken.
3. Klik op '**Geen effect**' (het eerste miniatuur) om de avatar-feature uit te schakelen.

2.2.6 Verbeteren

Gebruik de Enhance-tools om het beeld helderder en scherper te maken.



1. Klik op  om naar het Enhance-gedeelte te gaan.
2. Plaats een vinkje achter de tools die u wilt gebruiken en stel de betrokken parameters in.
Ruisonderdrukking – Klik op en verschuif de schuifbalk om de ruis te verminderen.
Dynamische belichting – Klik en verschuif de schuifbalk om de verlichting bij te regelen.
Standaardwaarden – Zet de Noise Reduction- en de Dynamic Lighting-waarden terug in op de default-waarden.

3. Bijkomende tools



Extra's

Met het menu Extra's krijgt u toegang tot enkele van onze waardevolle diensten en de productinformatie. Om deze optie te kunnen gebruiken moet u verbinding hebben met het internet.

Andere producten van ArcSoft

Speciale deals over onze software.

Updates en patches

Gebruik ArcSoft Connect om na te gaan of er updates of patches beschikbaar zijn voor uw software.

Beschikbare upgrades

Lees het laatste nieuws over upgrades voor uw software.

Feedback zenden

Vertel ons wat u vindt van onze software en help ons haar te verbeteren.

ArcSoft.com bezoeken

Ga naar www.arcsoft.com om méér te lezen over ons bedrijf en onze producten.

Over

Ga naar de informatiepagina van uw software.




Altijd bovenaan

Klik hier om het Magic-i Visual Effects-venster altijd naar de voorgrond te brengen. Klik nogmaals op het pictogram om uit te schakelen.



Privé

Klik op dit pictogram om een afbeelding te tonen in plaats van uw videobeeld. Het pictogram verandert in . Klik hierop om het videobeeld zichtbaar te maken. U kunt ook uw eigen foto selecteren om het videobeeld te verbergen bij indrukken van de '**Privé**'-knop. Zie de **Systeeminstelling** om te lezen hoe u dit kunt aanpassen.



Microfoon dempen

Klik op dit pictogram om de microfoon uit te schakelen. Uw vriend zal niet horen wat u zegt.

Het pictogram verandert in . Klik op het pictogram om de microfoon in te schakelen.



Systeeminstelling

Klik op dit pictogram om de effectconfiguratie in te stellen en privé-afbeeldingen te selecteren.

Effecten



Vink het vakje aan van de modules die u wilt. Klik en sleep voor de volgorde van de modules in het hoofdscherm. U kunt ook de knoppen van het programma gebruiken: klik om de geselecteerde module helemaal bovenaan te plaatsen; klik op om haar omhoog te brengen; klik op om haar omlaag te bewegen; klik op om haar onderaan te plaatsen; en klik op om de beschikbaarheid van de modules te resetten en hen terug in de oorspronkelijke volgorde te brengen.

Privé



Klik op om een afbeelding aan de foto-lade toe te voegen. Indien de privé-optie wordt ingeschakeld, zal de geselecteerde afbeelding getoond worden in de plaats van het videobeeld. Klik op om de geselecteerde afbeelding uit de foto-lade te verwijderen. Klik zodra u klaar bent op 'OK' om de instellingen op te slaan; of klik op 'Cancel' op om het even welk ogenblik om de functie te verlaten zonder op te slaan.

****Opmerking:** De Launch WebCam Companion optie wordt alleen zichtbaar indien ArcSoft WebCam Companion™ geïnstalleerd werd voor Magic-i Visual Effects werd opgestart. ArcSoft WebCam Companion is een eenvoudige en krachtige toepassing die wordt gebruikt om foto's en videobeelden te bewerken, af te drukken, en te delen, rechtstreeks vanaf uw webcam. Bezoek voor meer informatie over WebCam Companion www.arcsoft.com.*

4. FAQ

1. **V:** Moet ik eerst een webcam selecteren?
A: Neen, u kunt gewoon een videogesprek beginnen; Magic-i Visual Effects zal automatisch starten.
2. **V:** Welk type webcams wordt vandaag ondersteund door Magic-i Visual Effects?
A: Alle Microsoft WDM en UVC driver-compatible webcams worden ondersteund.
3. **V:** Waarom zijn er geen devices in de device-lijst?
A: Controleer of er een fysiek device correct werd geïnstalleerd. Mogelijk moet u ook controleren of de USB-kabel van het apparaat correct op uw computer is aangesloten.
4. **V:** Waarom kan ik niet vooraf video bekijken nadat een webcam device of een media-bestand werd geselecteerd?
A: Dit kan twee redenen hebben:
 - Magic-i Visual Effects loopt mogelijk niet. Start het programma vanaf het startmenu.
 - Magic-i Visual Effects is mogelijk defect. Mogelijk moet u het opnieuw installeren.
5. **V:** Wat zijn de beschikbare zoom-instellingen?
A: Magic-i Visual Effects ondersteunt zoomopties van 1.0x tot 3.0x.
6. **V:** Waarom zit er een transparante banner over de video?
A: Indien uw kopie van Magic-i Visual Effects niet geactiveerd is, verschijnt er een transparante tekst over de video. Naast deze banner zijn er geen andere beperkingen.