

Sadržaj

WideCam 320 – karakteristike.....	2
Podešavanje uređaja.....	2
Podešavanje I.P.M funkcije (mehanizma za zaštitu slike).....	3
Korišćenje aplikacije Instant Messenger.....	3
Webcam Companion 4 Lite.....	4
Kako se koristi Webcam Companion 4.....	4-8
Rešavanje problema sa web kamerom.....	9
Arcsoftt MiVE.....	10-22

WideCam 320 - karakteristike

Doživite WideCam 320, infracrvenu web kameru sa noćnim snimanjem za koju vam nisu potrebni upravljački programi! Dovoljno je da je priključite preko USB ulaza i odmah možete da započnete video časkanje, i po danu i uveče!



Ugrađen mikrofoni

Osetljivi mikrofoni

Objektiv ultra širokog ugla

Objektiv od 100 stepeni širi pogled

Postolje za učvršćivanje

Podesiva štipaljka se lako kači na stoni ili prenosivi računar kao i na TV

Podešavanje uređaja

WideCam 320 podržava UVC (USB Video Class) tip kamera koje mogu da se priključe i koriste sa operativnim sistemima Windows7, XP SP2, Vista ili Mac 10.4.9 (i novijim) pri čemu ne mora da se koristi upravljački program uređaja.

1. Proverite da li je na vašem računaru instaliran operativni sistem Windows 7, XP SP2, Vista ili Mac 10.4.9 i noviji.
2. Priključite WideCam 320 u USB utičnicu.
3. WideCam 320 je sada spreman za korišćenje sa bilo kojom aplikacijom. Može pravilno da radi sa bilo kojim softverom za časkanje preko Interneta koji podržava video opciju. Ako koristite Mac OS, možete da koristite iChat za časkanje preko Interneta.

Snimanje slika u Windows XP SP2 i Vista okruženjima:

1. Dva puta kliknite na ikonicu My Computer. Ili kliknite na Start
→ My Computer
2. Sada potražite i dva puta kliknite na "USB Video Device", a zatim možete da počnete sa snimanjem slika.



NAPOMENA

- Da biste proverili da li je Windows XP sistem sa instaliranim SP2 (Service Pack 2).
 - Kliknite na ikonicu **My Computer** na radnoj površini računara ili u Start meniju Windowsa.
 - Kada se pojavi meni, kliknite na **Properties**.
- Ako vaš Windows XP sistem nema instaliran SP2 (Service Pack 2), idite na Web stranicu <http://www.microsoft.com> da biste nadogradili verziju vašeg operativnog sistema.

Podešavanje I.P.M funkcije (mehanizma za zaštitu slike)

Ova funkcija sprečava bilo koga u pokušaju da hakuje vaš računar i koristi vašu web kameru.

1. Instalirajte Geniusov Utility sa CD-a.
2. Kada instalirate Genius Utility, na sistemskoj paleti pojaviće se ikonica Genius Managera.
3. Kada uključite web kameru, sistem će na ekranu prikazati okvir za dijalog sa pitanjem „Do you want to open the image from web cam?” („Želite li da otvorite sliku sa web kamere?“) Pritisnite „Yes” („Da“) kako biste otvorili sliku. Nijedan haker ne može uključiti vašu web kameru jer ne može pritisnuti „Yes” („Da“). Na ovaj način je očuvana bezbednost vaše web kamere.
4. Svaki put kada uključite web kameru, sistem će vas iznova upitati da li želite da sprečite svaki hakerski napad.

**Korišćenje aplikacije Instant Messenger**■ **MSN Messenger**

- a. Za video funkciju u realnom vremenu, biće vam potreban MSN Messenger, verzija 6 ili noviji. Ako ga nemate, posetite stranicu: <http://messenger.msn.com> da biste ga preuzeli.
- b. Prijavite se za MSN Messenger servis.
- c. Izaberite prijatelja sa liste kontakata i kliknite na „OK” za potvrdu.
- d. Dva puta kliknite tasterom na imena vaših prijatelja koji su dostupni za časkanje. Kliknite na ikonicu web kamere.
- e. Vaš prijatelj će zatim dobiti poruku sa pozivom. Kada potvrdi da želi da se priključi, video časkanje započinje.
- f. Dodatne informacije potražite na web sajtu, na stranici <http://messenger.msn.com>

■ **Yahoo Messenger**

- a. Preuzmite Yahoo Messenger sa stranice <http://messenger.yahoo.com> i, ukoliko niste registrovani, obavite taj postupak do kraja.
- b. Prijavite se za Yahoo Messenger.
- c. Iz prozora glavnog menija, kliknite na meni Tools (alati), a zatim izaberite „Start My Webcam” (pokreni moju web kameru).
- d. Kliknite desnim tasterom na ime sa spiska u programu Messenger i izaberite opciju „View Webcam”.
- e. Vaš prijatelj će zatim dobiti poruku sa pozivom. Kada klikne na YES, video časkanje započinje.
- f. Dodatne informacije potražite na web sajtu, na stranici <http://messenger.yahoo.com>

**NAPOMENA**

- Pre nego što pokrenete bilo koji program za video konferenciju ili video časkanje, proverite da li ste priključili kameru na računar.
- Takođe, obavezno zatvorite sve druge programe za rad sa web kamerom, pre nego što pokrenete program za video konferenciju ili video časkanje.


Webcam Companion 4 Lite

Ova jednostavna aplikacija olakšava snimanje statičnih slika i videa pomoću veb kamere. Postoji čak i opcija pomoću koje snimak svoga lica možete transformisati primenom jednog od šablona po vašem izboru. Program sadrži i šablone i šeme pomoću kojih svoje fotografije možete prilagoditi, odštampati ili preko e-mejla podeliti s porodicom i prijateljima! WCC4 omogućava snimanje HD videa veb kamerom do rezolucije 720p HD uz 30 slika u sekundi (fps).



Sistemske zahteve

Proverite da li vaš PC ispunjava sledeće minimalne sistemske zahteve, pre nego što pokrenete aplikaciju **Webcam Companion 4**

	Minimum	Preporučeno
Hardver		
CPU (procesor)	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz	Intel® Core™2 Quad 2,83 GHz
RAM	256 MB	1 GB DDR2
Prostor na disku	500 MB	1 GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Softver		
Operativni sistem	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 ili noviji	

Kako se koristi Webcam Companion 4**Capture (Snimanje)**







Omogućava snimanje statične slike i videa pomoću veb kamere.






	Fun frame (Zabavni okvir) Ova opcija vam omogućuje da personalizujete svoje fotografije raznim šablonima i šemama.
	Edit Module (Modul za izmene) Obuhvata opcije koje omogućuju poboljšavanje snimljenih fotografija i video zapisa i čuva izmenjene fajlove na disku.

Capture Module (Modul za snimanje)

Na ekranu za pregled snimanja možete uživo pratiti šta kamera snima u tom trenutku. Paleta alatki za snimanje omogućava snimanje u medijske fajlove.



	Full Screen (Pun ekran) Prikazuje tekući video zapis ili pak snimak uživo na celom ekranu. Pritisnite taster ESC da biste izašli iz prikaza preko celog ekrana.
	Settings (Podešavanja) Podešavanje snimanja i opcija poput formata slika i videa, kvaliteta, uređaja, broja snimaka pri rafalnom snimanju itd.
	Webcam settings (Podešavanja veb kamere) Pregled i izmena podešavanja veb kamere. Dostupnost pojedinih opcija zavisi od modela kamere. Detalje o dostupnim opcijama potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz kameru.
	Connect/Disconnect (Povezivanje / isključivanje) Povezuje ili isključuje kameru.
	Take Picture (Snimanje fotografija) Snima statičnu sliku pomoću veb kamere.
	Burst (Rafalno snimanje) Snima više slika zaredom. Kliknite na ikonicu "Settings" (Podešavanja) da biste podesili broj snimaka za svaki rafalni režim.
	Snapshot Kliknite za početak automatskog snapshot za V-znak gestikulacije. Ako program prepozna V-znak pokreta nakon fotografisanja ljudskih lica, pokušaće i da



	prepozna ima li treptanja ili ne. Ako je treptaj uočen, obavestiće vas porukom i upitati da li želite da sačuvate taj snimak ili ćete ga obrisati.
	Record Video (Snimanje videa) Pokreće snimanje videa pomoću kamere. Dugme će se promeniti u "Stop Recording" (Prekini snimanje) dok kamera snima. Kliknite ponovo na ovo dugme da biste zaustavili snimanje. Trajanje snimka će biti prikazano u vrhu dela za pregled snimljenog materijala.
	Record Audio (Snimanje zvuka) Kliknite na ovo dugme da biste snimili i zvuk. Dugme će se promeniti u "Stop Recording" (Prekini snimanje) dok kamera snima. Kliknite ponovo na ovo dugme da biste zaustavili snimanje. Trajanje snimka će biti prikazano u vrhu dela za pregled snimljenog materijala.
	Live Annotation (Dodavanje beleški uživo) Dodaje beleške u snimak uživo. Nakon dodavanja beleški, možete kliknuti na "Take Picture" (Snimi sliku) da biste ih sačuvali kao statične slike. Možete kliknuti i na "Record Video" (Snimi video) pre početka ako želite da snimate celu belešku kao video sekvencu.
	Preview Media Files (Pregled medijskih fajlova) Pokreće Photo Viewer ili Media Player za pregled odabranih fotografija ili videa iz tekućeg albuma.
	Find Target (Nađi izvor) Vodi do lokacije na kojoj su arhivirani snimljeni fajlovi.





Fun Frame Module (Modul "Zabavni okvir")

Ova opcija vam omogućuje da personalizujete svoje fotografije pomoću raznih šablona i šema.

Dovoljno je da odaberete svoj omiljeni šablon ili šemu da biste prilagodili fotografije, a potom ih možete odštampati ili pak poslati porodici i prijateljima.



	Snap shot Kliknite za pokretanje postupka auto-snapshot sa prepoznavanjem poze.
	Take Picture (Snimanje fotografija) Snima statičnu sliku pomoću veb kamere.



	Preview Media Files (Pregled medijskih fajlova) Pokreće Photo Viewer ili Media Player radi pregleda odabranih fotografija ili videa iz tekućeg albuma.
	E-mail (E-mejl) Šalje snimljene slike ili video zapise kao priloge iz vašeg programa za elektronsku poštu.
	Print (Štampanje) Štampanje snimaka da biste mogli da ih podelite s prijateljima i porodicom.
	Pose detection Sensitivity (Osetljivost prepoznavanja poze) Držite i vucite klizač da biste podesili osetljivost opcije za otkrivanje poze.

Edit Module (Modul za izmene)

Ovaj modul obuhvata opcije za poboljšavanje načinjenih fotografija i video zapisa i snima modifikovane fajlove na vaš disk.



	Find Target (Nađi izvor) Vodi do lokacije na kojoj su arhivirani snimljeni fajlovi.
	E-mail (E-mejl) Pošaljite e-mejlom snimljene slike ili video kao priloge iz vašeg programa za elektronsku poštu.
	Print (Štampanje) Odštampane svoje snimke i podelite ih s porodicom i prijateljima.
	Delete (Brisanje) Briše odabrane fajlove iz tekućeg albuma. Kada obrišete minijaturalni prikaz (thumbnail) iz albuma, i fajl povezan s njim će takođe biti obrisan s diska.
	Upload to Twitter (Slanje na Twitter) Pošaljite izmenjeni fajl na Twitter da bi ga i drugi videli.
	Upload to Flickr (Slanje na Flickr) Pošaljite izmenjeni fajl na Flickr da bi ga i drugi videli.

	Upload to YouTube (Slanje na YouTube) Pošaljite izmenjeni video fajl na YouTube da bi ga i vaši prijatelji videli.
	Auto Enhance (Automatsko poboljšavanje) Kliknite na dugme za automatsko doterivanje snimka ako želite da jednim klikom poboljšate ukupan kvalitet svojih snimaka.
	
	Adjust Brightness (Prilagođavanje osvetljenja) Držite i vucite klizač da biste posvetlili ili zatamnili sliku.
	
	Adjust Contrast (Prilagođavanje kontrasta) Držite i vucite klizač da biste ručno podesili kontrast na fotografiji.
	
	Adjust Blur (Prilagođavanje zamućenja) Držite i vucite klizač da biste ublažili oštre ivice ili pak izoštrili nejasne delove.
	Zoom in (Uveličavanje) Uveličavanje aktivne fotografije u delu za pregled.
	Zoom out (Smanjivanje) Smanjivanje aktivne fotografije u delu za pregled.
	Rotate Left 90 (Rotacija ulevo za 90 stepeni) Rotirajte aktivnu fotografiju za 90 stepeni u smeru obrnutom od kazaljke na satu.
	Rotate Right 90 (Rotacija udesno za 90 stepeni) Rotirajte aktivnu fotografiju za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu.
	Flip (Okrenuto) Pravi odraz fotografije kao u ogledalu.
	Undo Poništava prethodnu radnju. Ovu opciju iskoristite za ispravljanje eventualnih grešaka.
	Redo Ova komanda poništava poslednju Undo komandu.
	Resize (Promena veličine) Menja veličinu aktivne fotografije. Pojaviće se prozor u kom možete uneti vrednosti za visinu i širinu fotografije ili pak sačuvati odnos strana prikaza.
	Crop (Odsecanje) Uklonite neželjeni deo s fotografije. Koristite alatku za odsecanje da biste definisali pravougaoni ili kvadratni deo. Kada odredite deo, neobeležena površina će biti zatamnjena. Kliknite na dugme "Crop" (Odsecanje) ispod dela za pregled da biste isekli željeni deo.
	Image Annotation (Beleške uz snimke) Dodaje beleške u snimljene fajlove.

Rešavanje problema

P1: Moj računar ne prepoznaje veb kameru kada je povežem produženim USB kablom.

Rešenje:

- Povežite veb kameru direktno u USB ulaz svog računara. Uverite se da je kamera povezana na USB ulaz na poleđini računara. Ponekad ulazi s prednje strane kućišta ne daju dovoljno struje kameri.

P2: Nema dovoljno sistemskih resursa rezervisanih za USB ulaz i zato sistem ne radi.

Previše uređaja je priključeno, što dovodi do IRQ problema na USB kontroleru sistema.

Preduzmite sledeće:

- Isključite neke USB uređaje iz sistema.
- Resetujte računar.
- Računar će automatski preraspodeliti resurse.

P3: Veb kamera ne zasvetli ili se računar resetuje sam od sebe.

Možda USB uređaj vuče previše struje iz računara. Do toga može doći naročito ako USB uređaj povezujete na pasivno ili samonapajajuće USB čvorište (hub). Prikazan je dijalog **"USB Hub Power Exceeded"**

Pokušajte sledeće:

- Povežite veb kameru direktno na USB ulaz svog računara.
- Koristite USB hab koji ima spoljašnji izvor napajanja.

1. Uvod

Predstavljamo vam ArcSoft Magic-i Visual Effects, bogatu zbirku moćnih i raznovrsnih dodataka koji vam omogućavaju da poboljšate kvalitet video materijala i video efekata u realnom vremenu. Ovaj program koji je jednostavan i lak za korišćenje radiće sa aplikacijama za vašu web kameru i programima za slanje brzih poruka i video časkanje, omogućavajući vam da koristite okvire, efekte, teme i poboljšavanja za vaše video materijale.

Ovaj priručnik vas vodi kroz glavne funkcije programa, a takođe objašnjava i kako da ga koristite zajedno sa aplikacijama za web kameru i programima za slanje brzih poruka i video časkanje.

Ne zaboravite na ugrađenu datoteku za pomoć (Help). Možete joj pristupiti preko menija za pomoć koji se nalazi duž gornje ivice ekrana sa programima. U ovoj datoteci se nalaze objašnjenja za svako dugme i opciju. Ovaj priručnik će vam pokazati kako da obavite najčešće korišćene operacije, pa stoga možda neće biti reči o svakoj pojedinačnoj naredbi. Koristite uporedo ovaj priručnik i datoteku za pomoć kako biste na najbolji način iskoristili ovu aplikaciju.

Napomena: Programe MiVE i WCC4 ne možete koristiti istovremeno.


1.1 Startovanje programa Magic-i Visual Effects

Pre pokretanja programa, proverite da li je pokrenuta aplikacija za web kameru (kao što je ArcSoft WebCam Companion™) ili program za video časkanje. Magic-i Visual Effects možete pokrenuti na nekoliko načina:

- Dva puta kliknite na ikonicu programa Magic-i Visual Effects na radnoj površini ili kliknite desnim tasterom na ikonicu i izaberite opciju **"Open"**.



- Kliknite na Start -> All Programs -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2.
- Dva puta kliknite na ikonicu Magic-i Visual Effects koja se nalazi na sistemskoj paleti.
- Desnim tasterom kliknite na ikonicu Magic-i Visual Effects na sistemskoj paleti i izaberite **"Launch Magic-i Visual Effects"**.



MiVE program

Napomena: Više informacija o meniju koji se otvara kada se klikne na desni taster potražite u odeljku 3 "Dodatni alati".

1.2 Izlazak iz programa Magic-i Visual Effects

- Kliknite na dugme za zatvaranje u gornjem desnom uglu prozora aplikacije kako biste minimizirali program na sistemsku paletu. Magic-i Visual Effects nastavlja da radi u pozadini, omogućavajući vam da i dalje u realnom vremenu pregledate video efekte unutar drugih aplikacija.



- Desnim tasterom kliknite na ikonicu Magic-i Visual Effects na sistemskoj paleti izaberite opciju **"Exit"** kako biste potpuno izašli iz aplikacije.


2. Primena Magic-i Visual Effects u aplikacijama za Web kamere


Pre korišćenja programa Magic-i Visual Effects, proverite sledeće:

- Pokrenuta je aplikacija za Web kameru ili program za slanje brzih poruka i video časkanje.
- Pokrenut je Magic-i Visual Effects.

2.1 Pre nego što počnete

Pre primene bilo kakvih vizuelnih efekata, potrebno je podesite odgovarajuće parametre.



1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak **"Webcam Settings"** (podešavanja web kamere).
2. Prevucite klizače ili unesite neku vrednost u polje Value Field (polje vrednosti) da biste promenili podešavanja, uključujući ona koja se odnose na Brightness (osvetljenost), Contrast (kontrast), Hue (nijansa), Saturation (zasićenost), Sharpness (oštrina), Gamma (opseg boje), White Balance (balans bele boje); ili kliknite na dugme **"Auto"** (automatski) u svakom od podešavanja kako bi program automatski podesio najčešće izračunavanu vrednost. Takođe možete izabrati opciju **"Mirror Flip"** da biste po horizontalnoj osi obrnuli izabrani objekat.
3. Takođe, uz pomoć sledećih alata možete upravljati svojim ličnim profilima za web kameru:

Current Profile (Tekući profil)

Sa spiska profila izaberite profil koji želite da koristite kao tekuća podešavanja za web kameru.

**Save As (Sačuvaj kao)**

Kliknite na ovo dugme i unesite ime u okviru za dijalog kako biste sačuvali tekuća podešavanja profila.

**Delete (Obriši)**

Obrišite tekući profil.

**Default (Podrazumevano)**

Resetujte sva podešavanja na podrazumevanje vrednosti.

2.2 Primena različitih vizuelnih efekata


Svaka funkcija programa Magic-i Visual Effects (Face Tracking, Digital Zoom, Filter, Frame, Theme, Avatar, Enhance, Masque itd.) može se primeniti u aplikacijama za vašu Web kameru ili programima za slanje brzih poruka i video časkanje kao što su Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger ili Skype.

2.2.1 Face Tracking (Praćenje lica)

Funkcija Face Tracking može da poboljša mehanizam fokusiranja tako što će omogućiti efikasno prepoznavanje i praćenje ljudskog lica, dok se kreće preko ekrana.








1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak "Face Tracking" (Praćenje lica).
2. Izaberite različite opcije da biste omogućili/onemogućili funkciju Face Tracking.
Off – Onemogućava se funkcija Face Tracking.
Single – Koristite ovu opciju za prikaz jednog lica kada je na video snimku prikazano više lica. Označite ovu opciju i program će pronaći prvo lice. Ako želite da izaberete neko drugo lice, jednostavno kliknite na dugme "Next".
Multiple – Koristite ovu opciju kada je na video snimku prikazano više lica. Označite ovu opciju i program će pronaći najbolji ugao za prikaz svih lica.

2.2.2 3X Digital Zoom (3x digitalni zum)

Funkcija Digital Zoom pruža opcije za digitalno manipulisanje vašom kamerom.




1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak "Digital Zoom" (Digitalni zum).
2. Kliknite  ili  za uvećanje ili smanjenje prikaza video snimka. Uvećajte prikaz da biste video snimak videli u krupnom planu; umanjite prikaz da biste videli ceo video snimak ili sliku.
3. Pomerite crveni okvir da biste izabrali oblast u aplikaciji za Web kameru ili programu za

slanje brzih poruka i video ćaskanje. Možete da:

- Kliknete i prevučete da biste direktno pomerili crveni okvir.




- Kliknete na tastere-strelice da biste pomerili crveni okvir.


4. Kliknite  da poništite sve promene.

***Napomena:** Digitalni zum se kontroliše softverski. Kada uvećate prikaz, normalno je da slika bude zamućena.*


2.2.3 Filter

Možete da izaberete neki od šaljivih video efekata koji će vas dodatno nasmejati tokom onlajn ćaskanja.




1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak sa Filterima.
2. Kliknite na efekat koji želite da se primeni na vaš video zapis.
3. Kliknite na "No Effect" (bez efekata - prva minijatura sličica) da biste onemogućili funkciju Filter.


***Napomena:** Ovaj efekat se može koristiti sa programima Windows Live messenger, Skype ili YAHOO messenger.*



2.2.4 Theme (Tema)

Ova funkcija ubacuje zabavnu ilustraciju kao pozadinu video zapisa koji snimate web kamerom. Program automatski menja dimenzije okvira i ostale elemente teme, usklađujući ih s vašim licem.



1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak sa Temama.
2. Odaberite temu koju želite da primenite u aplikaciji za web kameru ili programu za slanje


brzih poruka i video ćaskanje.


3. Kliknite na **"No Effect"** (bez efekata - prva minijatura sličica) da biste onemogućili funkciju Tema.

2.2.5 Avatar

Ova funkcija vam omogućava da odaberete neki avatar koji će igrati ulogu vašeg "virtuelnog ja". Avatar prati izraze vašeg lica dok ćaskate.



1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak sa Avatarima.





(Na slici je korišćen Skype)

2. Odaberite temu koju želite da primenite u aplikaciji za web kameru ili programu za slanje brzih poruka i video ćaskanje. Označite opciju **"Show PiP"** (Prikaži sliku u slici) da biste svoje lice prikazali u zasebnom prozoru, u donjem desnom uglu ekrana. Takođe možete kliknuti na **"Create..."** (Kreiraj) da biste sa svog računara odabrali neku fotografiju i od nje napravili svoj lični avatar.
3. Kliknite na **"No Effect"** (bez efekata - prva minijatura sličica) da biste onemogućili funkciju Avatar.

2.2.6 Enhance (Poboljšanja)

Koristite alatke Poboljšanja da biste video zapis učinili svetlijim i oštrijim.



1. Kliknite na  da biste otvorili odeljak sa Poboljšanjima.
2. Stavite znak za potvrdu pored alatki koje želite da koristite i podesite odgovarajuće parametre.

Noise Reduction (Smanjenje šuma) – Kliknite i povucite klizač da biste smanjili šum.

Dynamic Lighting (Dinamičko osvetljenje) – Kliknite i povucite klizač da biste podesili osvetljenost.

Default (Podrazumevano) – Postavite Smanjenje šuma i Dinamičko osvetljenje na njihove podrazumevane vrednosti.

3. Dodatni alati



Extras (Dodaci)

Preko menija Extras (Dodaci) možete pristupiti informacijama o nekim od naših korisnih usluga i proizvoda. Da biste mogli da pristupate ovim opcijama, neophodno je da imate uspostavljenu vezu sa Internetom.

More ArcSoft Products (Ostali ArcSoft proizvodi)

Nabavite naše softverske programe po specijalnoj ceni.

Updates and Patches (Dopune i zakrpe)

Koristite ArcSoft Connect da biste proverili da li ima dostupnih dopuna ili zakrpi za vaš softver.

Available Upgrades (Dostupne nadogradnje)

Saznajte više o najnovijim nadogradnjama za vaš softver.

Send Us Feedback (Pošaljite nam povratne informacije)

Recite nam šta mislite o našem softveru i pomozite nam da ga poboljšamo.

Visit ArcSoft.com (Posetite ArcSoft.com)

Posetite web lokaciju www.arcsoft.com da biste saznali više o našoj kompaniji i našim proizvodima.

About (O programu)

Idite na stranicu sa informacijama o vašem softveru.




Always on top (Uvek na vrhu)

Kliknite na ovu ikonicu ako želite da se prozor Magic-i Visual Effects uvek prikazuje u prednjem planu. Kliknite ponovo na ovu ikonicu da biste onemogućili prikaz u prednjem planu.




Private (Privatno)

Kliknite na ovu ikonicu da biste prikazali neku sliku umesto vašeg video zapisa. Ikonica se pri tom menja u . Kliknite na ovu ikonicu da biste se vratili na prikaz video zapisa. Takođe možete odabrati svoju fotografiju, kojom će biti prekriven video zapis kada kliknete na dugme "Private". Pogledajte odeljak "Podešavanja sistema" da biste saznali kako da prilagodite ovu opciju.



Mute Microphone (Utišaj mikrofon)

Kliknite na ovu ikonicu da biste utišali mikrofon. Vaš prijatelj nakon toga neće moći da čuje šta govorite. Ikonica se pri tom menja u . Kliknite na ovu ikonicu da biste ponovo uključili

mikrofon.



System Setting (Podešavanje sistema)

Kliknite na ovu ikonicu da biste podesili konfiguraciju efekata i odabrali privatne slike.

Effects (Efekti)




Označite polja za potvrdu da biste odabrali željene module. Prevlačenjem promenite redosled modula na glavnom ekranu. U tu svrhu možete koristiti i dugmad koju vam program nudi: kliknite da biste odabrani modul premestili na vrh; kliknite da biste ga pomerili nagore; kliknite da biste ga pomerili nadole; kliknite da biste modul premestili na dno; ili kliknite na da biste resetovali raspoloživost modula i poređali ih po podrazumevanom redosledu.

Private (Privatno)



Kliknite da biste neku sliku dodali na "poslužavnik" sa fotografijama (photo tray).

Nakon što omogućite opciju "Privatno", izabrana slika će se prikazivati umesto video zapisa. Kliknite  da biste izabranu sliku uklonili sa "poslužavnika".

Kada završite s podešavanjima, kliknite na **"OK"** da biste sačuvali izmene; alternativno, u bilo kom trenutku možete kliknuti na **"Cancel"** da biste iz menija izašli bez čuvanja izmena.

***Napomena:** Opcija "Launch WebCam Companion" biće prikazana samo ukoliko je program ArcSoft WebCam Companion™ instaliran pre pokretanja programa Magic-i Visual Effects. ArcSoft WebCam Companion je jednostavna i moćna aplikacija za uređivanje, štampanje i deljenje fotografija i video zapisa direktno preko web kamere. Više informacija o programu WebCam Companion potražite na web lokaciji www.arcsoft.com.

4. FAQ (Najčešća pitanja)

1. **P:** Da li najpre moram da odaberem web kameru?
O: Ne. Jednostavno, započnite bilo koji video razgovor i program Magic-i Visual Effects će se automatski pokrenuti.
2. **P:** Koje tipove web kamera program Magic-i Visual Effects trenutno podržava?
O: Podržane su sve web kamere koje su kompatibilne sa Microsoft WDM i UVC drajverima.
3. **P:** Zašto na listi uređaja nema nijednog uređaja?
O: Proverite da li je fizički uređaj pravilno instaliran. Možda ćete takođe morati da proverite i da li je USB kabl uređaja propisno priključen na računar.
4. **P:** Zašto, nakon izbora web kamere ili multimedijalne datoteke, ne mogu da dobijem brzi pregled video zapisa?
O: To se može dogoditi iz sledeća dva razloga:
 - Magic-i Visual Effects možda nije pokrenut. Pokrenite ga preko menija Start.
 - Magic-i Visual Effects je možda oštećen. Možda će biti potrebno da ga ponovo instalirate.
5. **P:** Koja su raspoloživa podešavanja uvećanja?
O: Magic-i Visual Effects podržava opcije uvećanja od 1.0x do 3.0x.
6. **P:** Zašto se preko video zapisa pojavljuje providna zastavica?
O: Ako vaša kopija programa Magic-i Visual Effects nije aktivirana, preko video zapisa biće prikazana providna zastavica s tekstom. Osim ove zastavice, nema drugih ograničenja.